## **GARMIN**.



# ECHOMAP<sup>™</sup> UHD2 5X/7X

## Kasutusjuhend

#### © 2022 Garmin Ltd. või selle filiaalid

Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote kasutamise kohta lisateabe ning värskeimate uuenduste saamiseks külastage veebilehte www.garmin.com.

Garmin<sup>®</sup>, ettevõtte Garmin logo ActiveCaptain<sup>®</sup>ja BlueChart<sup>®</sup> on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. ECHOMAP<sup>™</sup>, Garmin ClearVü<sup>™</sup>, Garmin Connect<sup>™</sup>, Garmin Express<sup>™</sup>, Garmin LakeVü<sup>™</sup>, Garmin Quickdraw<sup>™</sup>, Garmin Navionics Vision+<sup>™</sup>, Panoptix<sup>™</sup> ja OneChart<sup>™</sup> on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

Mac<sup>®</sup> on ettevõtte Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. microSD<sup>®</sup> ja microSD logo on ettevõtte SD-3C, LLC kaubamärgid. Standard Mapping<sup>®</sup> on ettevõtte Standard Mapping Service, LLC. kaubamärk. Wi-Fi<sup>®</sup> on ettevõtte Wi-Fi Alliance Corporation registreeritud kaubamärk. Windows<sup>®</sup> on ettevõttele Microsoft Corporation kuuluv kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad vastavatele omanikele.

## Sisukord

Sissejuhatus	. 1
Vaade eest	. 1
Seadme klahvid	. 2
Konnektori vaade	2
Soovitused ja otseteed	. 3
Juurdepääs kasutusjuhenditele	
kaardiplotteris	3
Kasutusjuhendite vaatamine veebist	. 3
Ettevõtte Garmin tugikeskus	. 3
Mälukaartide sisestamine	. 4
GPS-satelliitsignaalide hankimine	.4
GPS-allika valimine	. 4

## Kaardiplotteri kohandamine......5

Avakuva	5
Avakuva kohandamine	5
Lehtede kohandamine	6
Käivituskuva kohandamine	6
Kombinatsioonilehtedega	
kohandamine	6
Uue kombinatsioonlehe loomine	7
Kombinatsioonilehe kustutamine	7
Andmekihtide kohandamine	8
Taustvalguse seadistamine	8
Värvirežiimi seadistamine	8
Kaardiplotteri automaatne	
sisselülitamine	9
Süsteemi automaatne	
väljalülitamine	9

## Rakendus ActiveCaptain.....9

ActiveCaptain rollid	. 9
Rakenduse ActiveCaptain kasutamise	
alustamine	10
Tarkvara uuendamine rakendusega	
ActiveCaptain	10
Kaartide uuendamine rakendusega	
ActiveCaptain	11
Kaartide tellimused	11
Kaarditellimuse soetamine	
ActiveCaptain rakendusega	11
Kaarditellimuse kaardi	
aktiveerimine	11
Uuendatud kaartide allalaadimine 7	12
Tellimuse uuendamine	12

Traadita jagamine	12
Wi-Fi võrgu seadistamine Kahe ECHOMAP UHD2 seadme	12 ri
iagamiseks	וו 13
Sonari jagamine	.13
Traadita ühenduse tõrkeotsing	13
Võrgu Wi-Fi haldamine	. 13
Wi-Fi hosti vahetamine	.13
Traadita võrgu kanali muutmine	13
Kaardid ja 3D kaardivaated	14
Navigatsioonikaart ja kalastuskaart	14
Kaardi sümbolid	15
Kaardil sisse ja välja suumimine	15
Kaardi panoraamimine klahvidega	15
Kaardielemendi valimine seadme	10
Nuppudega Vahomaa mõõtmino kaardil	10
Kaardil vahenunkti loomine	15
Kaardil asukoha ja objekti teabe	10
vaatamine	16
Navigatsioonimärkide üksikasjad	16
Kaardil olevasse punkti	
navigeerimine	16
Preemiumkaardid	. 17
Fish Eye 3D kaardi ülevaade	.17
Loodete jaama teabe vaatamine	. 18
Satellitkujutiste kuvamine navigatsjoonikaardil	10
Maamärkide aerofotode	19
vaatamine	19
Kaardi menüü	19
Kaardikihid	20
Kaardi seaded	. 23
Fish Eye 3D seaded	23
Toetatud kaardid	23
Garmin Quickdraw	

## kontuurikaardid......24

24
24
25

i

Garmin Quickdraw kogukonnaga liitumine rakenduses ActiveCaptain Garmin Quickdraw kogukonnaga	25
intumine rakenduses Garmin	
Connect	25
Garmin Quickdraw kontuuri seaded	27

## Kaardiplotteriga navigeerimine...... 27

Tavalised navigatsiooniküsimused	28
Teekonna värvi kodeerimine	28
Sihtkohad	28
Sihtkoha otsimine nime alusel	29
Navigatsioonikaardilt sihtkoha	
valimine	29
Sadamateenuste sihtkoha	
otsimine	29
Otsekursi seadistamine ja järgimine	
funktsiooniga Mine	29
Navigeerimise lõpetamine	29
Vahepunktid	30
Praeguse asukoha tähistamine	
vahepunktina	30
Teise asukohta vahepunkti	
loomine	30
Üle parda kukkunud inimese (MOB)	
asukoha märkimine	30
Vahepunkti kavandamine	30
Kõikide vahepunktide loendi	
kuvamine	30
Salvestatud vahepunkti muutmine	30
Salvestatud vahepunkti	
liigutamine	31
Salvestatud vahepunktide sirvimine	ja
navigeerimine	31
Vahepunkti või MOB kustutamine	31
Kõikide vahepunktide kustutamine	31
Teekonnad	32
Praeguses asukohas teekonna	
loomine ja sellel navigeerimine	32
Teekonna loomine ja	
salvestamine	32
Teekondade ja automaatnavigatsio	oni
radade loendi vaatamine	32
Salvestatud teekonna muutmine	32
Salvestatud teekondade leidmine ja	
nendel laevatamine	33

sellega paralleelselt laevatamine	Salvestatud teekonna sirvimine ja	
Otsingumustri käivitamine	sellega paralleelselt laevatamine 3	33
Salvestatud teekonna kustutamine	Otsingumustri käivitamine	34
kustutamine	Salvestatud teekonna	
Kõikide salvestatud marsruutide kustutamine	kustutamine3	34
kustutamine34Automaatnavigatsioon34Autom. navigatsioon seadistamine jajärgiminejärgimine34Autom. navigatsioon raja loomine ja31salvestamine35Salvestatud Autom. navigatsioon35Pooleli oleva Autom. navigatsioon35Ajastatud saabumise määramine35Ajastatud saabumise määramine36Ajastatud saabumise määramine36Rajad37Radade kuvamine37Aktiivse raja värvi määramine38Salvestatud radade loendi38kuvamine38Salvestatud raja muutmine38Salvestatud raja sirvimine ja sellel38Navigeerimine38Salvestatud raja kustutamine38Salvestatud raja kustutamine39Rajalogi haldamine salvestamise39Rajalogi salvestusintervalli39Piiri loomine39Piiri loomine39Piiri loomine39Piiri loomine39Piiri nuutmine40Piiri muutmine40Piiri muutmine40Piiri hoiatuse määramine40	Kõikide salvestatud marsruutide	
Automaatnavigatsioon    34      Autom. navigatsioon seadistamine ja    34      Autom. navigatsioon raja loomine ja    35      Salvestatud Autom. navigatsioon    35      Pooleli oleva Autom. navigatsioon    35      Ayatumine    35      Pooleli oleva Autom. navigatsioon    35      Ayastatud saabumise määramine    35      Ayastatud saabumise määramine    35      Ayastatud saabumise määramine    36      Automaatnavigatsiooni raja    36      Rajad    37      Radade kuvamine    37      Aktiivse raja värvi määramine    38      Salvestatud radael loendi    38      Kuvamine    38      Salvestatud raja muutmine    38      Salvestatud raja sirvimine ja sellel    38      Navigeerimine    38      Salvestatud raja kustutamine    38      Salvestatud raja kustutamine    39      Rajalogi haldamine salvestamise    39      Rajalogi salvestusintervalli    39      Nitivse raja kustutamine    39      Piiri loomine    39      Piiri loomine    39      Piiri n	kustutamine	34
Autom. navigatsioon seadistamine ja      järgimine	Automaatnavigatsioon	34
järgimine	Autom. navigatsioon seadistamine ia	1
Autom. navigatsioon raja loomine ja      salvestamine	järgimine	34
salvestamine	Autom, navigatsioon raia loomine ia	
Salvestatud Autom. navigatsioon valimine	salvestamine	35
valimine	Salvestatud Autom, navigatsioon	-
Pooleli oleva Autom. navigatsioon arvutuse tühistamine	valimine	35
arvutuse tühistamine    35      Ajastatud saabumise määramine    35      Automaatnavigatsiooni raja    36      seadistused    36      Rajad    37      Radade kuvamine    37      Aktiivse raja värvi määramine    38      Aktiivse raja salvestamine    38      Salvestatud radade loendi    38      Kuvamine    38      Salvestatud raja muutmine    38      Salvestatud raja sirvimine ja sellel    38      navigeerimine    38      Salvestatud raja kustutamine    38      Salvestatud raja kustutamine    39      Rajalogi haldamine salvestamise    39      Rajalogi salvestusintervalli    39      Rajalogi salvestusintervalli    39      Piiri loomine    39      Piiri loomine    39      Teekonna teisendamine piiriks    40      Piiri muutmine    40      Piirihoiatuse määramine    40	Pooleli oleva Autom, navigatsioon	
Ajastatud saabumise määramine	arvutuse tühistamine	35
Automaatnavigatsiooni raja      seadistused    36      Rajad    37      Radade kuvamine    37      Aktiivse raja värvi määramine    38      Aktiivse raja salvestamine    38      Salvestatud radade loendi    38      kuvamine    38      Salvestatud raja muutmine    38      Salvestatud raja muutmine    38      Salvestatud raja sirvimine ja sellel    38      navigeerimine    38      Salvestatud raja kustutamine    38      Salvestatud raja kustutamine    38      Salvestatud raja kustutamine    39      Aktiivse raja järgimine    39      Aktiivse raja kustutamine    39      Rajalogi haldamine salvestamise    39      Rajalogi salvestusintervalli    39      Piiri loomine    39      Piiri loomine    39      Teekonna teisendamine piiriks    40      Piiri muutmine    40      Piirihoiatuse määramine    40	Aiastatud saabumise määramine	35
seadistused	Automaatnavigatsiooni raja	,0
Rajad37Radade kuvamine37Aktiivse raja värvi määramine38Aktiivse raja salvestamine38Salvestatud radade loendi38kuvamine38Salvestatud raja muutmine38Salvestatud raja muutmine38Salvestatud raja sirvimine ja sellel38navigeerimine38Salvestatud raja kustutamine38Salvestatud raja kustutamine38Salvestatud raja kustutamine38Kõikide salvestatud radade38Kustutamine39Aktiivse raja järgimine39Rajalogi haldamine salvestamise39Rajalogi salvestusintervalli39Piiri loomine39Piiri loomine39Piiri loomine39Piiri nuutmine40Piiri muutmine40Piirihoiatuse määramine40	seadistused	26
Rajadiii37Radade kuvamine37Aktiivse raja värvi määramine38Aktiivse raja salvestamine38Salvestatud radade loendi38kuvamine38Salvestatud raja muutmine38Salvestatud raja muutmine38Salvestatud raja sirvimine ja sellel38navigeerimine38Salvestatud raja kustutamine38Salvestatud raja kustutamine38Kõikide salvestatud radade38Koikide salvestatud radade39Aktiivse raja järgimine39Rajalogi haldamine salvestamise39Rajalogi salvestusintervalli39Piirid39Piiri loomine39Piiri loomine39Piiri loomine40Piiri muutmine40Piirihoiatuse määramine40Piirihoiatuse määramine40	Raiad	27
Aktiivse raja värvi määramine	Padade kuvamine	27
Aktiivse raja varvimaaramine		)/ )0
Aktivse raja salvestarnine    38      Salvestatud radade loendi    38      Kuvamine    38      Salvestatud raja muutmine    38      Salvestatud raja muutmine    38      Salvestatud raja sirvimine ja sellel    38      navigeerimine    38      Salvestatud raja kustutamine    38      Salvestatud raja kustutamine    38      Salvestatud raja kustutamine    38      Kõikide salvestatud radade    38      Kustutamine    38      Aktiivse raja järgimine    39      Rajalogi haldamine salvestamise    39      Rajalogi salvestusintervalli    39      Piirid    39      Piiri loomine    39      Piiri loomine    39      Teekonna teisendamine piiriks    40      Piiri muutmine    40      Piirihoiatuse määramine    40	Aktiivse raja valvi maaramina	
Salvestatud radade loendi      kuvamine    38      Salvestatud raja muutmine    38      Raja salvestamine teekonnana    38      Salvestatud raja sirvimine ja sellel    38      navigeerimine    38      Salvestatud raja kustutamine    38      Salvestatud raja kustutamine    38      Salvestatud raja kustutamine    38      Kõikide salvestatud radade    38      Kustutamine    38      Aktiivse raja järgimine    39      Aktiivse raja kustutamine    39      Rajalogi haldamine salvestamise    39      Rajalogi salvestusintervalli    39      Piiri loomine    39      Piiri loomine    39      Piiri loomine    39      Teekonna teisendamine piiriks    40      Piiri muutmine    40      Piirihoiatuse määramine    40	Aktiivse raja salvestamme	0
Kuvarnine    38      Salvestatud raja muutmine    38      Raja salvestamine teekonnana    38      Salvestatud raja sirvimine ja sellel    38      navigeerimine    38      Salvestatud raja kustutamine    38      Salvestatud raja kustutamine    38      Kõikide salvestatud radade    38      kustutamine    38      Aktiivse raja järgimine    39      Rajalogi haldamine salvestamise    39      Rajalogi salvestusintervalli    39      Rajalogi salvestusintervalli    39      Piirid    39      Piiri loomine    39      Teekonna teisendamine piiriks    40      Piiri muutmine    40      Piirihoiatuse määramine    40	Salvestatud radade loendi	0
Salvestatud raja muutmine38Raja salvestatud raja sirvimine ja sellel38Salvestatud raja sirvimine ja sellel38Navigeerimine38Salvestatud raja kustutamine38Kõikide salvestatud radade38Kõikide salvestatud radade38Aktiivse raja järgimine39Aktiivse raja kustutamine39Rajalogi haldamine salvestamise39Rajalogi salvestusintervalli39Piirid39Piiri loomine39Teekonna teisendamine piiriks40Piiri muutmine40Piirihoiatuse määramine40	Kuvamine	50
Raja salvestamine teekonnana	Salvestatud raja muutmine	38
Salvestatud raja sirvimine ja sellel navigeerimine	Raja salvestamine teekonnana	38
navigeerimine38Salvestatud raja kustutamine38Kõikide salvestatud radade38kustutamine38Aktiivse raja järgimine39Aktiivse raja kustutamine39Rajalogi haldamine salvestamise39ajal39Rajalogi salvestusintervalli39konfigureerimine39Piirid39Piiri loomine39Teekonna teisendamine piiriks40Raja teisendamine piiriks40Piiri muutmine40Piirihoiatuse määramine40	Salvestatud raja sirvimine ja sellel	
Salvestatud raja kustutamine	navigeerimine	38
Kõikide salvestatud radade kustutamine	Salvestatud raja kustutamine	38
Kustutamine    38      Aktiivse raja järgimine    39      Aktiivse raja kustutamine    39      Rajalogi haldamine salvestamise    39      ajal    39      Rajalogi salvestusintervalli    39      konfigureerimine    39      Piirid    39      Piiri loomine    39      Teekonna teisendamine piiriks    40      Raja teisendamine piiriks    40      Piiri muutmine    40      Piirihoiatuse määramine    40	Koikide salvestatud radade	
Aktiivse raja järgimine	kustutamine	38
Aktiivse raja kustutamine	Aktiivse raja järgimine	39
Rajalogi haldamine salvestamise ajal	Aktiivse raja kustutamine 3	39
ajal	Rajalogi haldamine salvestamise	
Rajalogi salvestusintervalli konfigureerimine39Piirid39Piiri loomine39Teekonna teisendamine piiriks40Raja teisendamine piiriks40Piiri muutmine40Piirihoiatuse määramine40	ajal	39
konfigureerimine	Rajalogi salvestusintervalli	
Piirid	konfigureerimine	39
Piiri loomine39Teekonna teisendamine piiriks40Raja teisendamine piiriks40Piiri muutmine40Piirihoiatuse määramine40	Piirid	39
Teekonna teisendamine piiriks	Piiri loomine	39
Raja teisendamine piiriks	Teekonna teisendamine piiriks 4	10
Piiri muutmine	Raja teisendamine piiriks4	10
Piirihoiatuse määramine40	Piiri muutmine 4	10
	Piirihoiatuse määramine	10
Kõigi piirihoiatuste keelamine	Kõigi piirihoiatuste keelamine	10
Piiri kustutamine 40	Piiri kustutamine 4	10
Kõigi salvestatud vahepuntide. radade.	Kõigi salvestatud vahepuntide. radade.	
teekondade ja piiride kustutamine40	teekondade ja piiride kustutamine4	10

Sonar-kalaleidja	. 41
Sonarisignaalide edastamise	
peatamine	41
Tavaline sonarivaade	41
Poolitatud sagedusega	44
sonarivaade	41
Poolitatud suumiga sonarivaade	41
Blinkeri veede	4Z
Anduri tüübi valimina	43
Sonari allika valimine	44 ЛЛ
Sonari allika ümbernimetamine	ΔΔ
Vahenunkti loomine sonarikuval	
Sonarikuva peatamine	44
Sonari ajaloo kuvamine	45
Üksikasjade taseme seadistamine	45
Värvide intensiivsuse muutmine	45
Sonari seadistus	46
Suumi taseme määramine	
sonarikuval	46
Kuvamiskiiruse seadistamine	47
Ulatuse reguleerimine	47
Sonari mürasummutuse seaded	48
Sonari valimuse seaded	48
Sonari nolatused	49
Anduri installimissaded	49
Sopari sagedused	49
Δ-niirkonna sisselülitamine	50
	01
Näidikud ja graafikad	. 51
Näidikute vaatamine	51
Näidikul kuvatavate andmete	
muutmine	52
Näidikute kohandamine	52
Teekonnanäidikute kuvamine	52
l eekonnanäidikute lähtestamine	52
Graafikute vaatamine	52
Graalikuulatuse ja ajaskaalade	52
seauistainine	JZ
Hoiatuste haldur	. 53
Sõnumite vaatamine	53
Sõnumite sortimine ja filtreerimine	53
Sõnumite salvestamine	
mälukaardile	53
Kõigi sõnumite kustutamine	53

Seadme konfiguratsioon	53
Süsteemiseaded	53
Helid ja ekraaniseaded	. 53
GPS-seaded	. 54
Süsteemitarkvara teabe kuvamine	. 54
E-sildi regulatiiv- ja vastavusteabe	
vaatamine	. 54
Eelistuste seaded	. 54
Ühikute seaded	. 55
Navigatsiooniseaded	. 55
Sideseaded	. 56
Hoiatuste seadistamine	. 56
Navigatsioonihoiatused	. 57
Süsteemihoiatused	. 57
Sonari hoiatused	57
Minu alus seaded	. 58
Kiilu nihke määramine	59
Veetemperatuuri nihke	
seadistamine	. 60
Kaardiplotteri tehaseseadete	
taastamine	. 60
Kasutaiaandmete jagamine ja	

## Kasutajaandmete jagamine ja

haldamine	60
Failitüübi valimine muu tootja vahepunktidele ja marsruutidele Kasutajaandmete kopeerimine mälukaardilt	. 60
Kasutajaandmete kopeerimine mälukaardile	. 61
Sisseehitatud kaartide uuendamine mälukaardi ja Garmin Express abil Andmete varundamine arvutisse	61 61
taastamine	. 62
mälukaardile	. 62
Lisa	62
ActiveCaptain ja Garmin Express Rakendus Garmin Express	. 62 63
Rakenduse Garmin Express installimine arvutisse	. 63
Seadme registreerimine rakenduses Garmin Express	s 63
Naartige ugengamme rakenduse	

Garmin Express kasutamisel......64

Tarkvarauuendused	64
Ekraani puhastamine	65
Mälukaardil olevate kujutiste	
vaatamine	66
Ekraanipildid	66
Ekraanipiltide salvestamine	. 66
Ekraanipiltide kopeerimine	
arvutisse	66
Tõrkeotsing	66
Mu seade ei leia GPS-signaale	66
Mu seade ei lülitu sisse või lülitub	
iseenesest välja	67
Mu seade ei loo vahepunkte õigess	e
kohta	67
Garmin toega ühenduse võtmine	. 67
Tehnilised and med	. 68
Tehnilised andmed	. 68

## Sissejuhatus

## **▲ HOIATUS**

Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast juhendist Tähtis ohutus- ja tootealane teave.

Kõik teekonnad ja navigatsiooniliinid kuvatakse kaardiplotteril ning need on mõeldud pakkuma üldist teekonnajuhendamist ja õigete kanalite tuvastamist ning pole mõeldud täpseks järgimiseks. Kehavigastuste, surma või veesõiduki kahjustamisega kaasneva madalikulesõidu või muude ohtude vältimiseks pööra alati tähelepanu navigatsiooniseadme teabele ja tegelikele veeoludele.

#### MÄRKUS. kõik funktsioonid ei ole kõigil mudelitel saadaval.

Ettevõtte Garmin<sup>®</sup> veebisaidilt support.garmin.com leiad oma toote kohta ajakohase teabe. Kasutajatoe lehtedel on vastused korduma kippuvatele küsimustele ning sealt saab alla laadida tarkvara- ja kaardiuuendusi. Sealt leiad ka ettevõtte Garmin kasutajatoe kontaktandmed, kuhu võib küsimuste korral pöörduda.

## Vaade eest



1	Toitenupp
2	Seadme klahvid
3	microSD <sup>®</sup> mälukaardipesa

## Seadme klahvid

Ф	Allhoidmisel lülitab seadme sisse või välja. Kiire vajutus ja vabastus avab otseteede menüü. Korduval vajutamisel lülitab heleduse tasemeid.
	Suumib välja.
+	Suumib sisse.
HOME	Avab avakuva. Teeb klahvi all hoides ekraanitõmmise <sup>1</sup>
MENU	Avab lehe menüüsuvandid, kui see on kohaldatav.
( <u>,</u> )-	Sirvib, tõstab suvandid esile ja liigutab kursorit.
SELECT	Valib esiletõstetud valiku.
BACK	Viib tagasi eelmisele kuvale.
MARK	Salvestab praeguse asukoha vahepunktina. Allhoides märgib MOB (Man Overboard, inimene üle parda) asukoha.

## Konnektori vaade



1	POWER	Toitekaabli port
2	XDCR	4-kontaktilise anduri kaabli port

<sup>1</sup> See funktsioon nõuab microSD-mälukaarti (*Mälukaartide sisestamine*, lehekülg 4).

## Soovitused ja otseteed

- Kaardiplotteri sisselülitamiseks vajuta <sup>(1)</sup>
- Heledustasemete sirvimiseks, kui see on kasutatav, vajuta 🖒 korduvalt. Aitab kaasa, kui heledus on nii nõrk, et kuval pole midagi näha.
- Avakuvale naasmiseks vali suvalisel kuval HOME.
- Selle kuva lisasätete avamiseks vali MENU.
- Kui oled menüüga lõpetanud ja soovid, vali BACK.
- Lisavalikute avamiseks, nagu tagantvalgustuse reguleerimiseks vajuta 🖒.
- Vajuta <sup>(1)</sup> ja vali Toide > Süsteemi väljalülitus või hoia <sup>(1)</sup> all, kuni riba Süsteemi väljalülitus kaardiplotteri väljalülitamiseks täitub (kui see on kohaldatav).
- Vajuta <sup>(1)</sup> ja vali Toide > Jaama unerežiim ja lülita kaardiplotter ooterežiimi (kui see on kohaldatav).
  Ooterežiimist väljumiseks vali <sup>(1)</sup>.
- Kui nähtaval on nooled, mis näitavad, et kõik valikud pole saadaval, siis vajuta lisavalite kuvamiseks vastava nooleklahvi.
- Mõne menüünupu puhul tuleb suvandi lubamiseks valida nupp ①.



Roheline tuli suvandil näitab, et see on lubatud 2.

• Menüü avamiseks vali ••• (3), kui see on kuvatud.

## Juurdepääs kasutusjuhenditele kaardiplotteris

- 1 Vali **A** > Kasutusjuhend.
- 2 Vali juhend.
- 3 Vali Ava.

## Kasutusjuhendite vaatamine veebist

Uusima kasutusjuhendi ning kasutusjuhendite tõlked leiad veebisaidilt Garmin.

- 1 Ava garmin.com/manuals/echomapUHD2.
- 2 Vali Kasutusjuhend.

Avaneb veebijuhend. Kogu juhendi saad alla laadida, valides Laadi alla PDF.

## Ettevõtte Garmin tugikeskus

Abi ja teabe (nt tootejuhendid, korduvad küsimused, videod, tarkvaravärskendused ja klienditugi) saamiseks ava veebisait support.garmin.com.

## Mälukaartide sisestamine

Saad kaardiplotteris kasutada täiendavaid mälukaarte. Kaardid võimaldavad vaadata sadamate, jahisadamate ja muude huvipunktide suure eraldusvõimega satelliitkujutisi ja aerofotosid. Tühjade mälukaartide abil saad kontuuride kaardistamist Garmin Quickdraw<sup>®</sup> salvestada, sonarikuva (ühilduva muunduriga) salvestada, andmeid, nt teekonnapunkte ja marsruute, teisele ühilduvale kaardiplotterile või arvutisse edastada ja kasutada rakendust ActiveCaptain<sup>®</sup>.

Seade toetab FAT32 vormingus kuni 32 GB microSD suurust vähemalt kiirusklassiga 4 mälukaarti. Soovitatav on kasutada vähemalt 8 GB suurust mälukaarti kiirusklassiga 10.

1 Ava kaardiplotteri esiküljel luuk (1).



- 2 Sisesta täielikult mälukaart 2.
- 3 Puhasta ja kuivata tihend ja luuk.

#### TEATIS

Rooste vältimiseks veendu, et mälukaart, tihend ja luuk on enne luugi sulgemist põhjalikult kuivatatud.

4 Sulge luuk.

## **GPS**-satelliitsignaalide hankimine

Satelliitsignaalide hankimiseks vajab seade varjamata vaadet taevasse. Kellaaeg ja kuupäev määratakse GPSasukoha alusel automaatselt.

- 1 Lülita seade sisse.
- 2 Oota, kuni seade satelliidid leiab.

Satelliitsignaalide hankimisele võib kuluda 30 kuni 60 sekundit.

GPS-satelliitsignaalide tugevuse vaatamiseks vali 🖾 > Süsteem > GPS.

Kui seade kaotab satelliitsignaalid, kuvatakse kaardil ikooni 🛿 kohal vilkuv küsimärk.

Lisateavet GPS-i kohta vaata aadressilt garmin.com/aboutGPS. Satelliitsignaalide hankimise teavet vaata jaotisest *Mu seade ei leia GPS-signaale*, lehekülg 66.

#### **GPS-allika valimine**

Kui kasutad rohkem kui üht GPS-allikat, saad valida eelistatud GPS-allika.

- 1 Vali 🛱 > Süsteem > GPS > Allikas.
- 2 Vali GPS-andmete allikas.

## Kaardiplotteri kohandamine

## Avakuva

Avakuva on ülekate, mis pakub juurdepääsu kõigile kaardiplotteri funktsioonidele. Funktsioonid sõltuvad kaardiplotteriga ühendatud lisaseadmetest. Su seadmel ei pruugi olla kõiki siinkirjeldatud suvandeid ja funktsioone.

Ükskõik millise kuva vaatamise ajal avakuvale naasmiseks vali HOME.



1	Funktsioonide nupud
2	Globaalse süsteemi seadete menüünupp
3	Kategooriasakid
4	Navigatsiooniteabe nupp

Need kategooriate sakid pakuvad kiiret juurdepääsu kaardiplotteri põhifunktsioonidele. Näiteks sakk Sonar kuvab sonarifunktsiooniga seotud vaated ja kuvad.

**VIHJE:** saadaolevate kategooriasakkide kuvamiseks pead võib-olla nooleklahvide abil vasakule või paremale liikuma.

## Avakuva kohandamine

- 1 Vali HOME > MENU > Järjesta ümber.
- 2 Üksuse liigutamiseks teise kohta kasuta nooleklahve.

## Lehtede kohandamine

## Käivituskuva kohandamine

Saad isikupärastada kujutise, mis kuvatakse kaardiplotteri sisselülitamisel. Parima sobivuse tagamiseks peaks kujutis olema max 50 MB ja vastama soovitatud mõõtmetele (800 x 480 pikslit).

- 1 Sisesta soovitud kujutist sisaldav mälukaart.
- 2 Vali 🛱 > Süsteem > Helid ja kuva > Käivituskujutis > Vali kujutis.
- 3 Vali mälukaardipesa.
- 4 Vali kujutis.
- 5 Vali Määra alustuskujutiseks.

Uus kujutis esitatakse kaardiplotteri sisselülitamisel.

## Kombinatsioonilehtedega kohandamine

Võimalik on kohandada kombinatsioonlehtede paigutust ja neil kuvatavaid andmeid.

- 1 Vali Kombo.
- 2 Kohandamiseks vali kombinatsioonleht.
- 3 Vali MENU > Redigeeri kombinatsiooni.
- 4 Tee valik:
  - · Kombinatsioonlehe nime muutmiseks vali Nimi ja sisesta uus nimi.
  - Paigutuse ja kuvatavate funktsioonide arvu muutmiseks vali Paigutus ja vali suvand.
  - Ekraani teatud osa funktsiooni muutmiseks kasuta nooleklahve muudetava akna esiletõstmiseks, vali see ja seejärel funktsioon.
  - Ekraanide poolitamise muutmiseks vali kombinatsioonleht, seejärel **Kuvauuruse muutmine** ja siis kasuta suuruse reguleerimiseks nooleklahve.
  - Lehel kuvatavate andmete ja täiendavate andmeribade muutmiseks vali Ülekatted ja seejärel suvand.
- 5 Vali Valmis.

## Uue kombinatsioonlehe loomine

Võid luua oma vajadustele vastava kohandatud kombinatsioonilehe.

- 1 Vali Kombo > MENU > Lisa kombo.
- 2 Vali aken.
- 3 Vali aknale funktsioon.
- 4 Korda neid samme lehe igal aknal.
- 5 Vali Kuvauuruse muutmine ja siis kasuta akende suuruse reguleerimiseks nooleklahve.
- 6 Vali Paigutus ja seejärel paigutus.



- 7 Vali Nimi, anna lehele nimi ja vali Valmis.
- 8 Vali Ülekatted ja vali kuvatavad andmed.
- 9 Kui oled lehe kohandamise lõpetanud, vali Valmis.

#### Kombinatsioonilehe kustutamine

- 1 Vali Kombo > MENU > Kustuta kombinatsioon.
- 2 Vali kombinatsioon.

## Andmekihtide kohandamine

Saad kohandada ekraanil kuvatavate andmekihtide andmeid.



- 1 Tee valik selle alusel, mis tüüpi ekraani sa vaatad.
  - Täisekraanivaates vali MENU > Muuda ülekatteid.
  - Liitekraanivaates vali MENU > Redigeeri kombinatsiooni > Ülekatted.
- 2 Andmete ja andmeriba kohandamiseks vali element.
  - · Andmeülekatete kuvamiseks vali Andmed, seejärel asukoht ja siis BACK.
  - Ülekatte kastis kuvatud andmete muutmiskes vali ülekatte kast, vali uued esitatavad andmed ja seejärel **BACK**.
  - Navigeerimisel kuvatava teave kohandamiseks vali Navigeerimine ja tee valik.
  - Muude andmeribade sisselülitamiseks vali Ülemine riba või Alumine riba ja tee vajalikud valikud.
- 3 Vali Valmis.

#### Taustvalguse seadistamine

- 1 Vali 🛱 > Süsteem > Helid ja kuva > Taustvalgus.
- 2 Seadista taustvalgust.

**VIHJE:** vajuta suvalisel kuval korduvalt 🖞 ja sirvi heleduse tasemeid. Aitab kaasa, kui heledus on nii nõrk, et kuval pole midagi näha.

## Värvirežiimi seadistamine

- 1 Vali 🖸 > Süsteem > Helid ja kuva > Värvirežiim.
  - VIHJE: värvirežiimi seadete avamiseks vali suvalisel kuval 🖒 > Värvirežiim.
- 2 Tee valik.

## Kaardiplotteri automaatne sisselülitamine

Saad seada kaardiplotteri toite sisselülitamisel automaatselt sisse lülituma. Vastasel juhul pead kaardiplotteri sisselülitamiseks vajutama ().

## Vali 🛱 > Süsteem > Automaatkäivitus.

**MÄRKUS.** kui valiku Automaatkäivitus sätteks on Sees ja kaardiplotter lülitatakse 🖒 välja, toide lahutatakse ja taastatakse vähem kui kahe minuti jooksul, pead kaardiplotteri taaskäivitamiseks võib-olla 🖒 vajutama.

#### Süsteemi automaatne väljalülitamine

Saad määrata kaardiplotteri ja kogu süsteemi automaatselt välja lülituma, kui see on teatud aja jooksul unerežiimis olnud. Vastasel juhul hoia 🖞 all ja lülita süsteem käsitsi välja.

- 1 Vali 🖸 > Süsteem > Automaatne seiskamine.
- **2** Tee valik.

## **Rakendus ActiveCaptain**

#### 

See rakendus võimaldab kasutajatel teavet saata. Garmin ei vastuta kasutajate avaldatud teabe täpsuse, terviklikkuse või õigeaegsuse eest. Kasutad seda teavet üksnes enda vastutusel.

Rakendus ActiveCaptain loob ühendatud paadisõidukogemuse pakkumiseks ühenduse seadmega ECHOMAP UHD2, kaartide ja kogukonnaga.

Rakendusega ActiveCaptain saad oma mobiilseadmes kaarte alla laadida, osta ja uuendada. Võid rakenduse abil hõlpsalt ja kiiresti edastada kasutajaandmeid (nt vahepunkte ja teekondi), luua ühenduse Garmin Quickdraw kontuuride kogukonnaga, uuendada seadme tarkvara ja oma reisi plaanida.

Sadamate ja muude huvipunktide ajakohase teabe saamiseks võid kasutada ActiveCaptain kogukonda.

## ActiveCaptain rollid

Sinu suhtlustase seadmega ECHOMAP UHD2 rakenduse ActiveCaptain abil oleneb sinu rollist.

Funktsioon	Omanik	Külaline
Registreeri seade, sisse-ehitatud kaardid ja lisakaardid kontoga	Jah	Ei
Uuenda tarkvara	Jah	Jah
Edasta allalaaditud või loodud Garmin Quickdraw kontuurid automaatselt	Jah	Ei
Edasta kasutajaandmed, nagu vahepunktid ja teekonnad automaatselt	Jah	Ei
Alusta navigeerimist kindlasse vahepunkti või kindlal teekonnal ja saada vahepunkt või teekond seadmesse ECHOMAP UHD2	Jah	Jah

## Rakenduse ActiveCaptain kasutamise alustamine

Võid ühendada traadita seadme seadmega ECHOMAP UHD2 rakenduse ActiveCaptain abil. Rakendus annab kiire ja lihtsa võimaluse seadme ECHOMAP UHD2 kasutamiseks, sh andmete jagamine, registreerimine, seadme tarkvara uuendamine ja mobiilseadme teavituste vastuvõtmine.

- 1 Vali seadmes ECHOMAP UHD2 Alus > ActiveCaptain.
- 2 Vali leheküljel ActiveCaptain Wi-Fi-võrk > Wi-Fi > Sees.
- 3 Sisesta võrgu nimi ja parool.
- 4 Sisesta mälukaart seadme ECHOMAP UHD2 ühte kaardipessa (Mälukaartide sisestamine, lehekülg 4).
- 5 Vali Määra ActiveCaptain kaart.

#### TEATIS

Sul võidakse paluda mälukaart vormindada. Kaardi vormindamisel kustutatakse kaardile salvestatud kõik andmed. Siia kuuluvad salvestatud kasutajaandmed, nt vahepunktid. Kaardi vormindamine on soovituslik, mitte kohustuslik. Enne kaardi vormindamist salvesta andmed mälukaardilt seadme sisemällu (*Kasutajaandmete kopeerimine mälukaardilt*, lehekülg 61). Pärast rakenduse ActiveCaptain jaoks kaardi vormindamist saad kasutajaandmed tagasi kaardile edastada (*Kasutajaandmete kopeerimine mälukaardile*, lehekülg 61).

Kaart peab olema sisestatud iga kord, kui soovid kasutada rakendust ActiveCaptain.

- 6 Installi rakendus ActiveCaptain mobiilseadme rakenduste poest ja ava rakendus.
- 7 Mobiilseade jaECHOMAP UHD2 peavad paiknema teineteisest kuni 32 m (105 ft) kaugusel.
- 8 Ava mobiilseadmes Wi-Fi<sup>®</sup> ühenduste lehekülg ja loo ühendus Garmin seadmega, kasutades Garmin seadmes sisestatud nime ja parooli.

## Tarkvara uuendamine rakendusega ActiveCaptain

Kui seade kasutab Wi-Fi-tehnoloogiat, saad rakendusega ActiveCaptain laadida seadmesse tarkvarauuendused ja need installida.

#### TEATIS

Tarkvarauuendused võivad vajada mahukate failide allalaadimiseks rakendust. Rakenduvad tavalised Internetipakkuja andmesidelepinguga määratud tasud. Andmekasutuspiirangute ja tasude teada saamiseks pöördu oma Interneti teenusepakkuja poole.

Installimisele võib kuluda mitu minutit.

- 1 Ühenda oma mobiilseade ECHOMAP UHD2 seadmega (*Rakenduse ActiveCaptain kasutamise alustamine*, lehekülg 10).
- 2 Kui tarkvarauuendus on saadaval ja sul on mobiilseadmes loodud Interneti-ühendus, vali **Tarkvarauuendused** > Laadi alla.

Rakendus ActiveCaptain laadib uuendused mobiilseadmesse. Kui ühendad rakenduse ECHOMAP UHD2 seadmega, edastatakse uuendused seadmesse. Kui edastamine on lõpetatud, palutakse sul uuendus installida.

- 3 Kui seade ECHOMAP UHD2 seda palub, vali suvand uuenduse installimiseks.
  - Tarkvara kohe uuendamiseks vali OK.
  - Uuendamise viivitamiseks vali Tühista. Kui oled valmis uuenduse installima, vali ActiveCaptain > Tarkvarauuendused > Installi kohe.

## Kaartide uuendamine rakendusega ActiveCaptain

Kaardiuuenduste allalaadimiseks ja seadmesse edastamiseks võid kasutada rakendust ActiveCaptain. Mobiilseadme mäluruumi ja rakenduse ActiveCaptain mälukaardi mälumahu säästmiseks ning allalaadimiseks kuluva aja vähendamiseks võid rakendusega ActiveCaptain laadida alla üksnes vajaminevad kaardialad.

Kui laadid alla kogu kaardi, võid rakenduse Garmin Express<sup>™</sup> abil laadida kaardi mälukaardile (*Kaartide uuendamine rakenduse Garmin Express kasutamisel*, lehekülg 64). Rakendus Garmin Express laadib suured kaardid alla kiiremini kui rakendus ActiveCaptain.

#### **TEATIS**

Kaardiuuendused võivad suurte failide allalaadimiseks vajada rakendust. Rakenduvad tavalised Internetiteenusepakkuja andmesidelepinguga määratud tasud. Andmekasutuspiirangute ja tasude teadasaamiseks pöördu oma Interneti-teenusepakkuja poole.

- 1 Ühenda mobiilseade seadmega ECHOMAP UHD2 (*Rakenduse ActiveCaptain kasutamise alustamine*, lehekülg 10).
- 2 Kui kaardiuuendus on saadaval ja mobiilseadmel on Interneti-juurdepääs, vali OneChart > Minu kaardid.
- 3 Vali uuendamiseks kaart.
- 4 Vali allalaaditav ala.
- 5 Vali Laadi alla.

Rakendus ActiveCaptain laadib uuenduse mobiilseadmesse. Kui ühendad rakenduse uuesti seadmega ECHOMAP UHD2, laaditakse uuendus seadmesse. Edastuse lõppedes on uuendatud kaardid kasutamiseks valmis.

## Kaartide tellimused

Tänu kaarditellimusele on sul juurdepääs kaardiuuendustele ja täiendavale sisule, kui kasutada ActiveCaptain mobiilirakendust või Garmin Express töölaua rakendust. Uuendatud kaarte ja sise on võimalik iga päev alla laadida.

Kaarditellimusi on võimalik soetada mitmel erineval viisil.

- · Digitaalne ostmine mobiilirakenduses ActiveCaptain
- · Digitaalne ostmine veebisaidil garmin.com
- Füüsilise kaardi ostmine jaemüügipunktis veebisaidi garmin.com või navionics.com kaudu
- Füüsiliste kaartide täiustatud väljaannete ostmine jaemüügipunktis (sisseehitatud kaartide täiustamiseks)

## Kaarditellimuse soetamine ActiveCaptain rakendusega

- 1 Ühenda mobiilseade Internetiga ja ava ActiveCaptain rakendus.
- 2 Vali Kaart > > Minu kaardid > Lisa tellimus.
- 3 Vali kaart.
- 4 Vali Telli nüüd.

MÄRKUS. uue tellimuse kuvamisele võib kuluda paar tundi.

#### Kaarditellimuse kaardi aktiveerimine

Juhul kui soetasid kaarditellimuse mälukaardi, peab selle enne kasutamist aktiveerima.

- 1 Sisesta soetatud kaarditellimuse kaart kaardiplotteri mälukaardipessa.
- 2 Ava oma mobiilseadmes rakendus ActiveCaptain ja loo Interneti-ühendus.
- **3** Katkesta mobiilseadme Interneti-ühendus ja ühenda see kaardiplotteriga (*Rakenduse ActiveCaptain kasutamise alustamine*, lehekülg 10).

Rakendus ActiveCaptain aktiveerib tellimuse pärast Interneti-ühenduse loomist automaatseltselt ja ühendub seejärel kaardiplotteriga. Rakendus ActiveCaptain kuvab uue tellimuse loendis Minu kaardid.

MÄRKUS. uue tellimuse kuvamisele võib kuluda paar tundi.

## Uuendatud kaartide allalaadimine

Kui sul on kaarditellimus, saad uuendatud sisu regulaarselt alla laadida. Kaardiuuenduste allalaadimiseks ja seadmesse edastamiseks võid kasutada rakendust ActiveCaptain. Mobiilseadme mäluruumi ja rakenduse ActiveCaptain mälukaardi mälumahu säästmiseks ning allalaadimiseks kuluva aja vähendamiseks võid rakendusega ActiveCaptain laadida alla üksnes vajaminevad kaardialad.

Juhul kui soetasid tellimuse ActiveCaptain rakendusega, laaditakse sisu automaatselt alla iga päev, kui ActiveCaptain rakenduse avad.

Juhul kui soetasid tellimuskaardi või uuendad sisseehitatud kaarti, pead sooritama allpool esitatud sammud ühe korra. Seejärel laaditakse sisu automaatselt alla iga päev, kui ActiveCaptain rakenduse avad.

- 1 Kui kaardiuuendus pole saadaval ja sinu mobiilseadmes on Interneti-ühendus olemas, siis ava ActiveCaptain rakendus oma mobiilseadmes.
- 2 Vali Kaart > > Minu kaardid.
- 3 Vali uuendamiseks kaart.
- 4 Vali allalaaditav ala.
- 5 Vali Laadi alla.

Rakendus ActiveCaptain laadib uuenduse mobiilseadmesse.

- 6 Ühenda mobiilseade seadmega ECHOMAP UHD2 (*Rakenduse ActiveCaptain kasutamise alustamine*, lehekülg 10).
- 7 Vali ECHOMAP UHD2 seadmes Alus > ActiveCaptain > OneChart.

Kaardiuuendus edastatakse seadmesse ActiveCaptain. Edastuse lõppedes on uuendatud kaardid kasutamiseks valmis.

## **Tellimuse uuendamine**

Sinu kartograafia tellimus aegub ühe aasta möödudes. Pärast tellimuse aegumist saad jätkata allalaaditud kaartide kasutamist, aga ei saa laadida alla uusimaid kaardiuuendusi ega täiendavat sisu.

- 1 Ühenda mobiilseade Internetiga ja ava ActiveCaptain rakendus.
- 2 Vali Kaart > > Minu kaardid.
- 3 Vali kaart, mida soovid uuendada.
- 4 Vali Uuenda nüüd.

MÄRKUS. uuendatud tellimuse kuvamisele võib kuluda paar tundi.

## Traadita jagamine

Võid luua kahe ECHOMAP UHD2 seadme traadita ühenduse, et kasutajaandmeid ja sonarit jagada (*Kahe ECHOMAP UHD2 seadme ühendamine kasutajaandmete ja sonari jagamiseks*, lehekülg 13). Traadita võrgu seadete esmakordsel avamisel palutakse seadistada hostseadme traadita võrk. Pärast võrgu seadistamist on võimalik seadet ka teiste traadita seadmetega (näiteks mobiiltelefoniga) ühendada, et ActiveCaptain rakendust kasutada (*Rakenduse ActiveCaptain kasutamise alustamine*, lehekülg 10).

## Wi-Fi võrgu seadistamine

Enne seadmete ühendamist peab kaardiplotteri traadita võrgu algseadistus.

- 1 Vali 🛱 > Side > Wi-Fi-võrk > Wi-Fi > Sees.
- 2 Sisesta kaardiplotteri traadita võrgu nimi ja vali Valmis.
- 3 Sisesta parool ja vali Valmis.

Seda parooli on vaja kaardiplotteri juhtmeta võrgule juurdepääsuks traadita seadmest, näiteks mobiitlelefonist. Parool on tõstutundlik.

## Kahe ECHOMAP UHD2 seadme ühendamine kasutajaandmete ja sonari jagamiseks

Kasutaja andmete ja sonari jagamiseks saad juhtmevabalt ühendada kaks ECHOMAP UHD2 seadet.

Kui seadmed on ühendatud, jagatakse kasutajaandmeid kahe seadme vahel automaatselt. Võimalik, et sonari jagamiseks on vaja valida sonari allikas (*Sonari jagamine*, lehekülg 13).

Kahe seadme ühendamiseks peab määrama ühe seadme hostseadmeks ja teise seadme kliendiseadmeks. Korraga saab ühendada kaks ECHOMAP UHD2 seadet. Kui hostseade on ECHOMAP UHD2 seadmega ühendatud, saab seda muude traadita seadmetega (näiteks mobiiltelefoni või tahvelarvutiga) ühendada.

- 1 Veendu, et kaks ECHOMAP UHD2 seadet on sobivas 32 m (105 ft) ulatuses ja lülita mõlemad seadmed sisse.
- 2 Seadista võrgu hostiks oleval ECHOMAP UHD2 seadmel Wi-Fi võrk (Wi-Fi võrgu seadistamine, lehekülg 12).
- 3 Vali ECHOMAP UHD2 hostseadmel 🛱 > Side > Wi-Fi-võrk > Wi-Fi > Sees > Host > Ühenda kaardiplotter > Algus.
- 4 Vali ECHOMAP UHD2 kliendiseadmel 🛱 > Side > Wi-Fi-võrk > Wi-Fi > Sees > Klient > Seo host > Algus.
- 5 Pärast seadmete edukat sidumist vali OK.

Ühenduse katkestamiseks vali kliendiseadmel 🛱 > Side > Wi-Fi-võrk > Ühenda lahti.

Juhul kui kahe seadme ühendamine pole võimalik, soorita ühenduse tõrkeotsing ja proovi uuesti (*Traadita ühenduse tõrkeotsing*, lehekülg 13).

## Sonari jagamine

Kaks ECHOMAP UHD2 seadet, mis on ühendatud Wi-Fi võrgu kaudu, saavad sonarit jagada (*Kahe ECHOMAP UHD2 seadme ühendamine kasutajaandmete ja sonari jagamiseks*, lehekülg 13).

Juhul kui mõlema ECHOMAP UHD2 seadmega on ühendatud andur, kasutab iga seade automaatselt oma sonari allikat. Võid sonari allika käsitsi teisele seadmele vahetada (*Sonari allika valimine*, lehekülg 44).

Juhul kui andur on ühendatud vaid ühe ECHOMAP UHD2 seadmega, on kõnealune üksus mõlema seadme sonari allikaks.

## Traadita ühenduse tõrkeotsing

Juhul kui kahte ECHOMAP UHD2 seadet pole võimalik ühendada, kontrolli järgmiseid üksusi ja proovi uuesti.

- Veendu, et kaks seadet on sobivas ulatuses (32 m (105 ft)).
- Kontrolli, et seadmete vahel poleks signaalihäireid põhjustavaid takistusi, eriti metallesemeid.
- · Lülita seadmed välja ja uuesti siis ning proovi seejärel uuesti ühendada.

## Võrgu Wi-Fi haldamine

## Wi-Fi hosti vahetamine

Kui kasutusel on mitu Wi-Fi tehnoloogiaga kaardiplotterit, mis on ühendatud Garmin merevõrku, saad muuta seda, milline kaardiplotter on Wi-Fi host. See on abiks, kui sul on probleeme Wi-Fi sidega. Wi-Fi hosti vahetamine võimaldab valida kaardiplotteri, mis on sinu mobiilseadmele füüsiliselt kõige lähemal.

- 1 Vali 🛱 > Side > Wi-Fi-võrk > Täpsemad > Wi-Fi Host.
- 2 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## Traadita võrgu kanali muutmine

Kui sul on probleeme oma seadme leidmisel või sellega ühendamisel või ilmneb häireid, võid muuta traadita võrgu kanalit.

- 1 Vali 🛱 > Side > Wi-Fi-võrk > Täpsemad > Kanal.
- 2 Vali uus kanal.

Sa ei pea selle võrguga ühendatud seadmete traadita kanalit muutma.

## Kaardid ja 3D kaardivaated

Kaardid ja 3D kaardivaated olenevad kasutatavates kaardiandmetest ja tarvikutest.

MÄRKUS. 3D-kaardikuvad on teatud kohtades saadaval preemiumkaartidega.

Kaartide ja 3D kaardivaadete avamiseks vali Kaardid.

- **Nav.kaart**: kuvab eellaaditud kaartidel ning lisakaartidel olevad navigatsiooniandmed. Andmete hulka kuuluvad poid, majakad, kaablid, sügavused, jahisadamad ja loodete jaamad ülaltvaates.
- **Kalastuskaart**: annab üksikasjaliku vaate põhja kontuuridest ja põhja kajaloodist. Sellel kaardil pole navigatsiooniandmeid ning sel esitatakse batümeetrilised andmed ja täpsemad põhjakontuurid. Kaart toimib hästi avamerel kalastamiseks.

MÄRKUS. kalastuskaart on teatud kohtades saadaval preemiumkaartidega.

- **Perspective 3D**: kuvab vaate paadi kohalt ja tagant (vastavalt kursile) ning pakub visuaalset navigatsiooniabi. Vaade on abiks madalikel, karide vahel, sildade ja kanalitega veekogudes navigeerimisel ning aitab tuvastada tundmatute sadamate või ankurkohtade sissepääsu- ja väljapääsuteid.
- **3D-kaart**: kuvab üksikasjaliku kolmemõõtmelise vaate paadi kohalt ja tagant (vastavalt kursile) ning pakub visuaalset navigatsiooniabi. Vaade on abiks madalikel, karide vahel, sildade ja kanalitega veekogudes navigeerimisel ning aitab tuvastada tundmatute sadamate või ankurkohtade sissepääsu- ja väljapääsuteid.
- **Fish Eye 3D**: annab veealuse kaardivaate koos merepõhjaga. Kui ühendatud on sonari andur, märgitakse hõljuvad sihtmärgid (nt kalad) punase, rohelise ja kollase värviga. Punane märgib suurimaid sihtmärke, roheline kõige väiksemaid.
- Varjualune: tagab järvede ja rannikuvete kõrge eraldusvõimega kõrgusvarjutuse. See kaart on abiks kalastamisel ja sukeldumisel.

MÄRKUS. Varjualune kaart on teatud kohtades saadaval koos preemiumkaartidega.

## Navigatsioonikaart ja kalastuskaart

MÄRKUS. kalastuskaart on teatud kohtades saadaval preemiumkaartidega.

Nav.kaart on mõeldud optimaalseks navigeerimiseks. Saad määrata kursi, vaadata kaarditeavet ja kasutada seda navigatsiooniabina. Nav.kaart avamiseks vali **Kaardid > Nav.kaart**.



Kalastuskaart pakub üksikasjalikku teavet põhja andmete ja kalastussisu kohta. Seda kaarti kasutatakse kalastamisel. Kalastuskaart avamiseks vali **Kaardid > Kalastuskaart**.

## Kaardi sümbolid

Selles tabelis on toodud mõned levinud sümbolid, mida võid üksikasjalikel kaartidel märgata.

Ikoon	Kirjeldus
đ	Poi
\$	Teave
Ś	Sadamateenused
$\langle T \rangle$	Loodete mõõtmine
$\diamond$	Hoovuse mõõtmine
0	Saadaval on ülafoto
	Saadaval on perspektiivfoto

Kaartide muude levinud funktsioonide hulgas on sügavuse kontuurjooned, tõusu/mõõna alad, sügavus (nagu kujutatud algsetel paberkaartidel), navigatsiooniabid ja -sümbolid, takistused ja kaablitega alad.

## Kaardil sisse ja välja suumimine

Suumi taset märgib kaardi allservas olev skaalanumber. Skaalanumbri all olev riba märgib vahemaad kaardil.

- Välja suumimiseks vali —.
- Sisse suumimiseks vali 🛖.

## Kaardi panoraamimine klahvidega

Saad vaadata kaardil ka muud kui praegust asukohta.

- 1 Selleks kasutad kaardil nooleklahve.
- 2 Vali **BACK** ning lõpeta panoraamimine ja naase kaardil praegusesse asukohta. **MÄRKUS.** liitekraanil panoraamimiseks vali SELECT.

## Kaardielemendi valimine seadme nuppudega

- 1 Vali kaardil või 3D vaates 🌔 🛶 või 🛌 ja liiguta kursorit.
- 2 Vali SELECT.

## Vahemaa mõõtmine kaardil

- 1 Vali kaardilt asukoht.
- 2 Vali Mõõda.

Su praeguses asukohas kuvatakse tähis. Nurgas kuvatakse kaugus ja nurk tähisest.

VIHJE: tähise lähtestamiseks ja mõõtmiseks kursori praegusest asukohast vali Määra viide.

## Kaardil vahepunkti loomine

- 1 Vali kaardilt asukoht või objekt.
- 2 Vali Loo vahepunkt.

## Kaardil asukoha ja objekti teabe vaatamine

Võid navigatsiooni- või kalastuskaardil vaadata asukoha või objektiga seotud teavet, nt tõusu, hoovust, taevakehasid, kaardimärkmeid või asukohateenuseid.

1 Vali navigatsiooni- või kalastuskaardil asukoht või objekt.

Kuvatakse suvandite loend. Kuvatavad suvandid olenevad valitud asukohast või objektist.

2 Vali Teave.

## Navigatsioonimärkide üksikasjad

Navigatsioonikaardil, kalastuskaardil, kuval Perspective 3D või meremehe 3D-kaardil saab vaadata eri navigatsioonimärkide üksikasju (sh poid, majakad ja takistused).

MÄRKUS. kalastuskaart on teatud kohtades saadaval preemiumkaartidega.

- MÄRKUS. 3D-kaardikuvad on teatud kohtades saadaval preemiumkaartidega.
- 1 Vali kaardilt või 3D-kaardikuvalt navigatsioonimärk.
- 2 Vali navigatsioonimärgi nimetus.

## Kaardil olevasse punkti navigeerimine

#### 

Kõik teekonnad ja navigatsiooniliinid kuvatakse kaardiplotteril ning need on mõeldud pakkuma üldist teekonnajuhendamist ja õigete kanalite tuvastamist ning pole mõeldud täpseks järgimiseks. Kehavigastuste, surma või veesõiduki kahjustamisega kaasneva madalikulesõidu või muude ohtude vältimiseks pööra alati tähelepanu navigatsiooniseadme teabele ja tegelikele veeoludele.

Automaatnavigatsiooni funktsioon põhineb elektroonilisel kaarditeabel. See teave ei taga ohutu kauguse takistustest ja põhjast. Võrdle kurssi kõikide visuaalsete märkidega ning vältida maismaad, madalikku ja muid teele jäävaid takistusi.

Funktsiooni Mine kasutamisel võib otsekurss ja parandatud kurss läbida maismaad või madalikku. Vaata visuaalseid märke ja juhi veesõidukit maismaa, madaliku ja muude ohtlike objektide vältimiseks.

MÄRKUS. kalastuskaart on teatud kohtades saadaval preemiumkaartidega.

MÄRKUS. automaatnavigatsioon on teatud kohtades saadaval preemiumkaartidega.

- 1 Vali navigatsioonikaardil või kalastuskaardil asukoht.
- 2 Vajadusel vali Navigeeri kohta:.
- 3 Tee valik:
  - Otse asukohta navigeerimiseks vali Mine või 🖍.
  - Marsruudi loomiseks asukohta koos pööretega vali Teekond või 🔊.
- 4 Vaata punase joonega tähistatud kurssi (Teekonna värvi kodeerimine, lehekülg 28).

MÄRKUS. automaatnavigatsiooni kasutamisel tähistab punase joone mis tahes hall osa, et automaatnavigatsioon ei saa selle osa arvutada. Selle põhjuseks võib olla minimaalne ohutu sügavus või kõrgus.

5 Järgi punast joont, samal ajal roolides, et vältida maismaad, madalikku ja muid takistusi.

## Preemiumkaardid

#### **▲ HOIATUS**

Kõik teekonnad ja navigatsiooniliinid kuvatakse kaardiplotteril ning need on mõeldud pakkuma üldist teekonnajuhendamist ja õigete kanalite tuvastamist ning pole mõeldud täpseks järgimiseks. Kehavigastuste, surma või veesõiduki kahjustamisega kaasneva madalikulesõidu või muude ohtude vältimiseks pööra alati tähelepanu navigatsiooniseadme teabele ja tegelikele veeoludele.

Automaatnavigatsiooni funktsioon põhineb elektroonilisel kaarditeabel. See teave ei taga ohutu kauguse takistustest ja põhjast. Võrdle kurssi kõikide visuaalsete märkidega ning vältida maismaad, madalikku ja muid teele jäävaid takistusi.

MÄRKUS. kõik mudelid ei toeta kõiki kaarte.

Valikulised preemiumkaardid, näiteks Garmin Navionics Vision+<sup>™</sup> võimaldavad kaardiplotterit efektiivsemalt kasutada. Lisaks üksikasjalikele merekaartidele võivad preemiumkaardid sisaldada teatud piirkondades kasutatavaid lisafunktsioone.

Mariner's Eye 3D: annab kolmemõõtmelise vaate paadi kohalt ja tagant.

- Fish Eye 3D: annab kolmemõõtmelise veealuse kaardivaate koos merepõhjaga.
- Kalastuskaardid: kuvab täpsema põhjakontuuriga ning navigatsiooniandmeteta kaardi. Kaart sobib hästi avamerel kalastamiseks.
- **Suure eraldusvõimega satelliitkujutised**: esitab navigatsioonikaardil maismaast ja veest suure eraldusvõimega sateliitkujutised (*Sateliitkujutiste kuvamine navigatsioonikaardil*, lehekülg 19).
- Aerofotod: kuvab ümbruse paremaks visualiseerimiseks jahisadamate ja muude navigeerimiseks oluliste kohtade aerofotod (*Maamärkide aerofotode vaatamine*, lehekülg 19).
- Üksikasjalikud teed ja POI andmed: kuvab üksikasjalikud teede ja huvipunktide (POI) andmed, mille hulka kuuluvad ka rannikuteed ja huvipunktid, nagu restoranid, majutus ja kohalikud atraktsioonid.

Autom. navigatsioon: kasutab sihtkohta parima teekonna määramiseks aluse- ja kaardiandmeid.

Sonari kujutised: sonari kujutised aitavad kuvada põhja tihedust.

Varjualune: kuvab põhja kallaku varjutusega.

## Fish Eye 3D kaardi ülevaade

Preemiumkaartide, nagu Garmin Navionics Vision+ sügavuse kontuurjoonte kasutamisel pakub Fish Eye 3D kaardivaade pildi mere- või järvepõhjast.

Hõljuvad sihtmärgid, nt kalad märgitakse punaste, roheliste ja kollaste sfääridena. Punane märgib suurimaid sihtmärke, roheline kõige väiksemaid.



## Loodete jaama teabe vaatamine

#### A HOIATUS

Loodete ja hoovuste teavet esitatakse ainult informatiivsel eesmärgil. Kõigi postitatud veega seotud soovituste, ümbruse tähelepaneliku jälgimise ja veel alati mõistuspärase käitumise eest vastutad ainult sina. Selle hoiatuse eiramine võib kaasa tuua varalise kahju, tõsise kehavigastuse või surmaga lõppeva õnnetuse.

Ikoon 🗇 kaardil tähistab loodete jaama. Saad vaadata loodete jaama üksikasjalikku graafikut, et ennustada eri kellaaegade või päevade loodeid.

MÄRKUS. see funktsioon on teatud kohtades saadaval preemiumkaartidega.

- 1 Vali navigatsioonikaardil või kalastuskaardil loodete jaam.
  - Loodete suund ja tase kuvatakse ikooni 🗇 kõrval.
- 2 Vali jaama nimi.

#### Animeeritud loodete ja hoovuste indikaatorid

#### **▲ HOIATUS**

Loodete ja hoovuste teavet esitatakse ainult informatiivsel eesmärgil. Kõigi postitatud veega seotud soovituste, ümbruse tähelepaneliku jälgimise ja veel alati mõistuspärase käitumise eest vastutad ainult sina. Selle hoiatuse eiramine võib kaasa tuua varalise kahju, tõsise kehavigastuse või surmaga lõppeva õnnetuse.

MÄRKUS. see funktsioon on teatud kohtades saadaval preemiumkaartidega.

Animeeritud loodete ja hoovuste indikaatoreid saad vaadata navigatsioonikaardil või kalastuskaardil. Pead animeeritud ikoonid ka kaardisätetes lubama (*Loodete ja hoovuste indikaatorite kuvamine*, lehekülg 18).

Loodete indikaator ilmub kaardile vertikaalse noolega varustatud ribana. Punane alla suunatud nool märgib mõõna, sinine üles suunatud nool aga tõusu. Kursorit loodete indikaatoril liigutades kuvatakse sellele loodete kõrgus.

Hoovuste suund märgitakse kaardil nooltega. Iga noole suund märgib hoovuse suunda kaardi antud punktis. Hoovuse noole värv märgib hoovuse kiirust selles asukohas. Kursorit hoovuste indikaatoril liigutades kuvatakse sellele hoovuse kiirus.

Värv	Kehtiv kiirusvahemik
Kollane	0 kuni 1 sõlm
Oranž	1 kuni 2 sõlme
Punane	2 või rohkem sõlme

#### Loodete ja hoovuste indikaatorite kuvamine

MÄRKUS. see funktsioon on teatud kohtades saadaval preemiumkaartidega.

Staatiliste või animeeritud loodete ja hoovuste indikaatoreid saad vaadata navigatsioonikaardil või kalastuskaardil.

- 1 Vali navigatsiooni- või kalastuskaardil MENU > Kihid > Kaart > Looded, hoovused.
- 2 Tee valik:
  - Kaardil hoovuse ja loodete jaamade animeeritud indikaatorite kuvamiseks vali Animeeritud.
  - Lubab loodete ja hoovuste liuguri, mis määrab aja, millal looded ja hoovused kaardil esitatakse; selleks vali Liugur.

## Sateliitkujutiste kuvamine navigatsioonikaardil

MÄRKUS. see funktsioon on teatud kohtades saadaval preemiumkaartidega.

Saad paigutada suure eraldusvõimega satelliitkujutised navigatsioonikaardil asuvale maismaale või maismaale ja merele.

MÄRKUS. kui see on lubatud, esitatakse kõrge eraldusvõimega satelliitkujutisi ainult madalal suumitasemel. Kui sa ei näe valikulisel kaardialal suure eraldusvõimega kujutisi, vali sissesuumimiseks +. Üksikasjade taseme saad määrata kõrgemaks ka kaardi suumitaset muutes.

- 1 Vali navigatsioonikaardil MENU > Kihid > Kaart > Satelliitfotod.
- 2 Tee valik:
  - Et kuvada veel tavaline kaarditeave ning maismaa kohal fotod, vali Ainult maa.

MÄRKUS. see säte tuleb Standard Mapping<sup>®</sup> kaartide nägemiseks lubada.

• Et kuvada fotod nii vee kui maismaa kohal, vali **Fotokaart**. Reguleeri foto läbipaistmatust. Mida kõrgem on määratud protsent, seda rohkem satelliitfotod nii maismaad kui vett katavad.

#### Maamärkide aerofotode vaatamine

Enne, kui navigatsioonikaardil aerofotosid vaadata saad, pead kaardi seadetes valiku Fotopunktid sisse lülitama (*Kaardikihid*, lehekülg 20).

MÄRKUS. see funktsioon on teatud kohtades saadaval preemiumkaartidega.

Maamärkide, jahisadamate ja sadamate aerofotosid saad kasutada ümbruskonnas orienteerumiseks ning jahisadama või sadamaga tutvumiseks enne sinna saabumist.

- 1 Vali navigatsioonikaardil kaamera ikoon.
  - Ülaltvaates foto nägemiseks vali on.
  - Perspektiivfoto nägemiseks vali 🖂 🗗. Foto tehti kaamera asukohas koonuse osutatud suunas.
- 2 Vali Foto.

## Kaardi menüü

MÄRKUS. kõik seaded ei kehti kõikidele kaartidele. Mõned valikud nõuavad preemiumkaartide või ühendatud tarvikute, nt radari kasutamist.

MÄRKUS. menüüd võivad sisaldada seadeid, mida sinu paigaldatud kaardid või hetke asukoht ei toeta. Nende seadete muutmine kaardivaadet ei mõjuta.

Vali kaardil MENU.

Kihid: kohandab eri elementide välimust kaartidel (Kaardikihid, lehekülg 20).

**Quickdraw kontuurid**: lülitab põhjakontuuride joonistamise sisse ja võimaldab luua kalastuskaardi märgiseid (*Garmin Quickdraw kontuurikaardid*, lehekülg 24).

Seaded: seadistab kaardiseaded (Kaardi seaded, lehekülg 23).

Muuda ülekatteid: muudab ekraanil kuvatavaid andmeid (Andmekihtide kohandamine, lehekülg 8).

## Kaardikihid

Saad kaardikihid sisse ja välja lülitada ning kaardiomadusi kohandada. Iga säte on kaardi või kaardivaate spetsiifiline.

**MÄRKUS.** kõik sätted ei rakendu kõikidele kaarditele ja kaardiplotteri mudelitele. Teatud suvandid nõuavad preemiumkaarte või ühendatud tarvikuid.

MÄRKUS. menüüd võivad sisaldada seadeid, mida sinu paigaldatud kaardid või hetke asukoht ei toeta. Nende seadete muutmine kaardivaadet ei mõjuta.

Vali kaardil **MENU > Kihid**.

Kaart: kuvab ja peidab kaartidega seotud üksused (Kaardikihi sätted, lehekülg 20).

Minu alus: kuvab ja peidab paadiga seotud üksused (Minu aluse kihi sätted, lehekülg 20).

**Kasutaja andmed**: kuvab ja peidab kasutajaandmed, nagu vahepunktid, piirid ja rajad ning avab kasutajaandmete loendid (*Kasutajaandmete kihtide seaded*, lehekülg 21).

Vesi: kuvab ja peidab sügavuse üksused (Vee kihi sätted, lehekülg 21).

**Quickdraw kontuurid**: kuvab ja peidab Garmin Quickdraw kontuuride andmed (*Garmin Quickdraw kontuuri seaded*, lehekülg 27).

#### Kaardikihi sätted

Vali kaardil MENU > Kihid > Kaart.

**Satelliitfotod**: kuvab navigatsioonikaardi maismaaosa või maismaa- ja mereosa kõrgeraldusega satelliitkujutisi (teatud preemiumkaartide kasutamisel) (*Sateliitkujutiste kuvamine navigatsioonikaardil*, lehekülg 19).

MÄRKUS. see säte tuleb Standard Mapping kaartide nägemiseks lubada.

**Looded, hoovused**: kuvab kaardil mareograafi tähised (*Loodete ja hoovuste indikaatorite kuvamine*, lehekülg 18) ning aktiveerib loodete ja hoovuste liuguri, mis määrab kaardil loodete ja hoovuste kuvamise aja.

Maa huvipunktid: kuvab maismaa huvipunktid.

**Navigatsioonimärk**: kuvab kaardil navigatsiooniabid, nagu ATON-id ja majakad. Võimaldab valida NOAA või IALA navigatsiooniabi tüübid.

Teeninduspunktid: kuvab mereteeninduspunktide asukohad.

Sügavus: seadistab sügavuskihi üksused (Sügavuskihi sätted, lehekülg 20).

Piiratud alad: kuvab kaardil keelatud alade teabe.

Fotopunktid: kuvab aerofotode kaamera ikoonid (Maamärkide aerofotode vaatamine, lehekülg 19).

#### Sügavuskihi sätted

#### Vali kaardil MENU > Kihid > Kaart > Sügavus.

Sügavuse varjutus: määrab sügavusvarjutuse ülemise ja alumise piiri.

Madaliku varjutus: varjutab rannajoone määratud sügavusele.

**Punktsügavused**: lülitab sisse punktkajaloodi ja määrab ohtlikud sügavused. Punktsügavused, mis on ohtlikust sügavusest madalamad või sama sügavad, esitatakse punase tekstiga.

Kalapüügi kontuurid: määrab suumi taseme põhjakontuuride ja sügavuskaja üksikasjalikuks esitamiseks ning lihtsustab kaardi esitlemist kalastamisel optimaalseks kasutamiseks.

#### Minu aluse kihi sätted

#### Vali kaardil MENU > Kihid > Minu alus.

Kursiliin: näitab ja seadistab suunajoone, mis on paadininast liikumissuunda tõmmatud joon.

Aktiivsed jäljed: kuvab kaardil aktiivse raja ning avab menüü Aktiivse jälje valikud.

Kompassiroos: kuvab paadi ümber kompassiroosi, näidates paadi liikumise suunda.

Aluse ikoon: määrab ikooni, mis märgib kaardil sinu asukohta.

## Kasutajaandmete kihtide seaded

Saad kaartidel kasutajaandmeid (nagu vahepunktid, piirid ja rajad) kuvada.

Vali kaardil MENU > Kihid > Kasutaja andmed.

Vahepunktid: kuvab kaardil vahepunktid ja avab vahepunktide loendi.

Piirid: kuvab kaardil piirid ja avab piiride loendi.

Rajad: kuvab kaardil rajad.

#### Vee kihi sätted

Vali kaardil MENU > Kihid > Vesi.

MÄRKUS. menüü võib sisaldada seadeid, mida sinu paigaldatud kaardid või hetke asukoht ei toeta. Nende seadete muutmine kaardivaadet ei mõjuta.

**MÄRKUS.** kõik sätted ei rakendu kõikidele kaartidele, vaadetele ja kaardiplotteri mudelitele. Teatud suvandid nõuavad preemiumkaarte või ühendatud tarvikuid.

Sügavuse varjutus: määrab sügavuse varjutuse ülemise ja alumise piiri. (Sügavusulatuse varjutus, lehekülg 22).

Madaliku varjutus: varjutab rannajoone määratud sügavusele.

- **Punktsügavused**: lülitab sisse punktkajaloodi ja määrab ohtlikud sügavused. Punktsügavused, mis on ohtlikust sügavusest madalamad või sama sügavad, esitatakse punase tekstiga.
- Kalapüügi kontuurid: määrab suumi taseme põhjakontuuride ja sügavuskaja üksikasjalikuks esitamiseks ning lihtsustab kaardi esitlemist kalastamisel optimaalseks kasutamiseks.

Varjualune: kuvab põhja kallaku varjutusega. See funktsioon on saadaval vaid teatud preemiumkaartidega.

**Sonari kujutised**: sonari kujutised aitavad kuvada põhja tihedust. See funktsioon on saadaval vaid teatud preemiumkaartidega.

Järve tase: määrab järve praeguse veetaseme. See funktsioon on saadaval vaid teatud preemiumkaartidega.

## Sügavusulatuse varjutus

Saad määrata kaardil värvivahemikud, mis tähistavad vee sügavust seal, kus kala parasjagu näkkab. Saad määrata ka sügavamad ulatused, et seirata, kui kiiresti põhjasügavus teatud ulatuse jooksul muutub. Kokku saad luua kuni kümme sügavusulatust. Sisemaal kalastamisel vähendavad kaardimüra kuni viis sügavusulatust. Sügavusvahemikud rakenduvad kõigile kaartidele ja veekogudele.

49 35°21.720 N W095°36.754 52.71 163<sup>®</sup> BOAT RAMP

Mõnel Garmin LakeVü<sup>™</sup> ja preemium lisakaardil on mitu sügavusvahemikku vaikimisi esitatud.



Punane	0 kuni 1,5 m (0 kuni 5 jalga)
Oranž	1,5 kuni 3 m (5 kuni 10 jalga)
Kollane	3 kuni 4,5 m (10 kuni 15 jalga)
Roheline	4,5 kuni 7,6 m (15 kuni 25 jalga)

Kaardil pööramiseks ja reguleerimiseks vali MENU > Kihid > Vesi > Sügavuse varjutus.

## Kaardi seaded

MÄRKUS. kõik seaded ei kehti kõikidele kaartidele ja 3D-kaardikuvadele. Mõned seaded vajavad välistarvikuid või vastavaid preemiumkaarte.

#### Vali kaardil MENU > Seaded.

Kaardi suund: määrab kaardi vaatenurga.

**Ettevaade**: kiiruse suurendamisel teisaldab sinu praeguse asukoha kuval automaatselt allapoole. Parimate tulemuste saavutamiseks sisesta oma tippkiirus.

Veesõiduki orientat.: määrab kaardil veesõiduki ikooni joonduse. Valik Auto joondab veesõiduki ikooni, kasutades suurte kiiruste puhul GPS COG-i ja väikeste kiiruste puhul magnetkurssi, et veesõiduki ikoon aktiivse rajajoonega paremini joondada. Valik Kurss joondab veesõiduki ikooni magnetkursiga. Valik GPS-i kurss (COG) joondab veesõiduki ikooni GPS COG abil. Kui valitud andmeallikas ei ole saadaval, kasutatakse selle asemel saadaolevat andmeallikat.

#### 

Veesõiduki suunaseadel on ainult informatiivne eesmärk ning see ei ole ette nähtud täpseks järgimiseks. Kehavigastuste, surma või veesõiduki kahjustamisega kaasneva madalikulesõidu või muude ohtude vältimiseks pööra alati tähelepanu navigatsiooniseadme teabele ja tegelikele veeoludele.

Detail: määrab kaardil kuvatavad üksikasjad erinevatel suumitasemetel.

Kaardi suurus: määrab kaardi nähtava suuruse.

Maailmakaart: kasutab tavalist maailmakaarti või varjutatud reljeefkaarti. Erinevused on nähtavad ainult siis, kui oled üksikasjaliku kaardi vaatamiseks liiga kaugele välja suuminud.

Sisekaart: kuvab su praeguse asukohaga väikese kaardi.

## Fish Eye 3D seaded

MÄRKUS. see funktsioon on teatud kohtades saadaval preemiumkaartidega.

Vali Fish Eye 3D kaardivaates MENU.

Vaata: määrab 3D kaardi vaatenurga.

Rajad: kuvab rajad.

Sonari koonus: kuvab anduriga kaetud piirkonna.

Kala sümbolid: kuvab hõljuvad sihtmärgid.

## **Toetatud kaardid**

Veekogul turvalise ja nauditava kogemuse pakkumiseks toetavad Garmin seadmed ainult Garmin toodetud või kolmanda osapoole heakskiiduga ametlikke kaarte.

Kaarte saad osta ettevõttest Garmin. Kui ostad kaarte muult pakkujalt kui Garmin, kontrolli müüja tausta enne ostu tegemist. Võrgus müüjate puhul ole äärmiselt ettevaatlik. Kui oled ostnud toetuseta kaardi, tagasta see müüjale.

## Garmin Quickdraw kontuurikaardid

## **▲ HOIATUS**

Garmin Quickdraw kontuurikaartide funktsioon lubab kasutajatel kaarte luua. Garmin ei taga kolmandate osapoolte loodud kaartide täpsust, usaldusväärsust, terviklikkust ega ajakohasust. Kolmandate osapoolte loodud kaartide usaldamine jääb sinu vastutusele.

Garmin Quickdraw kontuurikaartide funktsioon võimaldab luua suvalise veekogu kaarte põhjakontuuride ja sügavusmärgistega.

Kui Garmin Quickdraw kontuurikaardid salvestavad andmeid, ümbritsetakse aluse ikoon värvilise ringiga. Ring tähistab ligikaudset ala, mis iga käiguga skannitakse.



Roheline ring märgib head sügavust ja GPS-asendit ning aeglasemat liikumiskiirust kui 16 km/h (10 mph). Kollane ring märgib head sügavust ja GPS-asendit ning liikumiskiirust vahemikus 16 kuni 32 km/h (10 kuni 20 mph). Punane ring märgib kehva sügavust ja GPS-asendit ning suuremat liikumiskiirust kui 32 km/h (20 mph).

Garmin Quickdraw kontuure saad vaadata kombinatsioonkuval või kaardil üksiku vaatena.

Salvestatud andmete kogus oleneb mälukaardi mälumahust, sonariallikast ning andmete salvestamisel paadi liikumiskiirusest. Ühe kiirega sonarit kasutades saad andmeid kauem salvestada. Hinnanguliselt saad 2 GB mälukaardile salvestada ligikaudu 1500 tundi andmeid.

Kui salvestad andmeid kaardiplotteri mälukaardile, lisatakse uued andmed olemas olevatele Garmin Quickdraw kontuurikaartidele ning need salvestatakse mälukaardile. Uue mälukaardi sisestamisel ei kanta olemas olevaid andmeid uuele kaardile üle.

## Veekogu kaardistamine rakenduse Garmin Quickdraw kontuuride funktsiooniga

Enne rakenduse Garmin Quickdraw kontuuride funktsiooni kasutamist läheb tarvis sonari sügavuse teavet, GPSasukohta ja vaba ruumiga mälukaarti.

- 1 Vali kaardikuval MENU > Quickdraw kontuurid > Alusta salvestamist.
- 2 Kui salvestamine on lõpule viidud, vali MENU > Quickdraw kontuurid > Peata salvestamine.
- 3 Vali Halda > Nimi ja anna kaardile nimi.

## Garmin Quickdraw kontuurikaartidele siltide lisamine

Saad ohtude või huvipunktide märkimiseks lisada Garmin Quickdraw kontuurikaartidele sildid.

- 1 Vali navigatsioonikaardil asukoht.
- 2 Vali Quickdraw teek.
- 3 Sisesta sildi tekst ja vali Valmis.

## Garmin Quickdraw kogukond

Garmin Quickdraw kogukond on tasuta, avalik siduskogukond, mis võimaldab laadida alla teiste kasutajate loodud kaarte. Saad oma Garmin Quickdraw kontuurikaarte teistega jagada.

Kui su seade toetab Wi-Fi tehnoloogiat, võid Garmin Quickdraw kogukonnale juurdepääsuks kasutada rakendust ActiveCaptain (*Garmin Quickdraw kogukonnaga liitumine rakenduses ActiveCaptain*, lehekülg 25).

Kui su seade ei toeta Wi-Fi tehnoloogiat, võid Garmin Quickdraw kogukonnale juurdepääsuks kasutada veebisaiti Garmin Connect<sup>™</sup> (*Garmin Quickdraw kogukonnaga liitumine rakenduses Garmin Connect*, lehekülg 25).

## Garmin Quickdraw kogukonnaga liitumine rakenduses ActiveCaptain

- 1 Ava mobiilseadmes rakendus ActiveCaptain ja loo ühendus seadmega ECHOMAP UHD2 (*Rakenduse ActiveCaptain kasutamise alustamine*, lehekülg 10).
- 2 Vali rakenduses Quickdraw kogukond.

Võid laadida alla teiste liikmete kontuure (*Garmin Quickdraw kogukonna kaartide allalaadimine rakendusega ActiveCaptain*, lehekülg 25) ja jagada enda loodud kontuure (*Rakenduse Garmin Quickdraw kontuurikaartide jagamine Garmin Quickdraw kogukonnaga rakenduses ActiveCaptain*, lehekülg 25).

#### Garmin Quickdraw kogukonna kaartide allalaadimine rakendusega ActiveCaptain

Võid alla laadida Garmin Quickdraw kontuurikaarte, mida teised kasutajad on loonud ja Garmin Quickdraw kogukonnas jagavad.

- 1 Vali mobiilseadme rakenduses ActiveCaptain suvand Quickdraw kogukond > Otsi kontuure.
- 2 Kasuta kaarti ja otsingufunktsioone, et leida allalaadimiseks ala.

Punased täpid tähistavad Garmin Quickdraw kontuurikaarte, mida vastava ala jaoks jagatakse.

- 3 Vali Vali allalaadimise regioon.
- 4 Allalaaditava ala valimiseks lohista ruutu.
- 5 Allalaaditava ala muutmiseks lohista nurkasid.
- 6 Vali Laadi ala alla.

Rakenduse ActiveCaptain järgmisel ühendamisel ECHOMAP UHD2 seadmega edastatakse allalaaditud kontuurid seadmesse automaatselt.

## Rakenduse Garmin Quickdraw kontuurikaartide jagamine Garmin Quickdraw kogukonnaga rakenduses ActiveCaptain

Võid jagada rakenduses Garmin Quickdraw loodud kontuurikaarte Garmin Quickdraw kogukonna liikmetega. Jagatakse üksnes kontuurikaarti. Vahepunkte ei jagata.

Kui seadistad rakenduse ActiveCaptain, võisid automaatselt valida kontuurikaartide jagamise kogukonnaga. Vastasel juhul soorita jagamise lubamiseks järgmised sammud.

Mobiilseadme rakenduses ActiveCaptain vali Sünkrooni plotteriga > Panusta kogukonda.

Järgmine kord, kui rakenduse ActiveCaptain seadmega ECHOMAP UHD2 ühendad, edastatakse sinu kontuurikaardid automaatselt kogukonda.

#### Garmin Quickdraw kogukonnaga liitumine rakenduses Garmin Connect

- 1 Ava veebiaadress connect.garmin.com.
- 2 Vali Alustamine > Quickdraw kogukond > Alustamine.
- 3 Kui sul pole Garmin Connect kontot, loo see.
- 4 Logi sisse oma Garmin Connect kontosse.
- 5 Vali Juhtpaneelid > Mereline ja ava vidin Garmin Quickdraw.

VIHJE: veendu, et arvutiga on ühendatud mälukaart, et saaksid Garmin Quickdraw kontuurikaarte jagada.

## Rakenduse Garmin Quickdraw kontuurikaartide jagamine Garmin Quickdraw kogukonnaga rakenduses Garmin Connect

Võid jagada rakenduses Garmin Quickdraw loodud kontuurikaarte Garmin Quickdraw kogukonna liikmetega. Jagatakse üksnes kontuurikaarti. Vahepunkte ei jagata.

- 1 Sisesta mälukaart pessa (Mälukaartide sisestamine, lehekülg 4).
- 2 Sisesta mälukaart arvutisse.
- **3** Sisene Garmin Quickdraw kogukonda (*Garmin Quickdraw kogukonnaga liitumine rakenduses Garmin Connect*, lehekülg 25).
- 4 Vali Jaga oma kontuure.
- 5 Sirvi mälukaarti ja vali kaust /Garmin.
- 6 Ava kaust Quickdraw ja vali fail ContoursLog.svy.

Kui fail on üles laaditud, kustuta fail ContoursLog.svy mälukaardilt, et vältida tulevikus üleslaadimisega seotud probleeme. Andmed ei lähe kaduma.

## Garmin Quickdraw kogukonna kaartide allalaadimine rakendusega Garmin Connect

Võid alla laadida Garmin Quickdraw kontuurikaarte, mida teised kasutajad on loonud ja Garmin Quickdraw kogukonnas jagavad.

Kui seade ei toeta Wi-Fi ühendust, võid Garmin Quickdraw kogukonnale juurdepääsuks avada Garmin Connect veebisaidi.

Kui seade toetab Wi-Fi ühendust, siis kasuta Garmin Quickdraw kogukonnale juurdepääsuks rakendust ActiveCaptain (*Garmin Quickdraw kogukonnaga liitumine rakenduses ActiveCaptain*, lehekülg 25).

- 1 Sisesta mälukaart arvutisse.
- 2 Sisene Garmin Quickdraw kogukonda (*Garmin Quickdraw kogukonnaga liitumine rakenduses Garmin Connect*, lehekülg 25).
- 3 Vali Otsi kontuure.
- **4** Kasuta kaarti ja otsingufunktsioone, et leida allalaadimiseks ala. Punased täpid tähistavad Garmin Quickdraw kontuurikaarte, mida vastava ala jaoks jagatakse.
- 5 Vali Vali allalaadimiseks ala.
- 6 Allalaaditava ala valimiseks lohista ruudu servi.
- 7 Vali Alusta allalaadimist.
- 8 Salvesta fail mälukaardile.

VIHJE: kui sa ei leia faili, otsi kaustast "Allalaaditud failid". Brauser võis faili sinna salvestada.

- 9 Eemalda mälukaart arvutist.
- **10** Sisesta mälukaart pessa (*Mälukaartide sisestamine*, lehekülg 4).

Kaardiplotter tuvastab kontuuride kaardi automaatselt. Kaartide laadimiseks võib kuluda mõni minut.

## Garmin Quickdraw kontuuri seaded

#### Vali kaardil MENU > Quickdraw kontuurid > Seaded.

**Salvestan nihet**: määrab sonari sügavuse ja kontuuri salvestussügavuse vahelise kauguse. Kui veetase on pärast viimast salvestamist muutunud, kohanda seadistust nii, et salvestussügavus on mõlema salvestuse puhul sama.

Näiteks, kui viimati salvestati sonari sügavuseks 3,1 m (10.5 ft) ja täna on sonari sügavuseks 3,6 m (12 ft), sisesta valiku Salvestan nihet väärtuseks -0,5 m (-1.5 ft).

- Kasutaja kuva nihe: määrab kontuuri sügavuste ja sügavussiltide erinevused sinu kontuurikaartidele, et kompenseerida veetaseme muutuseid või salvestatud kaartide sügavusvigasid.
- **Sidekuva nihe**: määrab kontuuri sügavuste ja sügavussiltide erinevused kogukonna kontuurikaartidele, et kompenseerida veetaseme muutuseid või salvestatud kaartide sügavusvigasid.
- **Uuringu värvus**: määrab Garmin Quickdraw kontuuridele värvid. Kui seade on sisse lülitatud, märgivad värvid salvestuse kvaliteeti. Kui seade on sisse lülitatud, kasutavad kontuurialad standardseid kaardivärve.

Roheline märgib head sügavust ja GPS-asendit ning aeglasemat liikumiskiirust kui 16 km/h (10 mph). Kollane märgib head sügavust ja GPS-asendit ning liikumiskiirust vahemikus 16 kuni 32 km/h (10 ja 20 mph). Punane märgib kehva sügavust ja GPS-asendit ning suuremat liikumiskiirust kui 32 km/h (20 mph).

Sügavuse varjutus: määrab sügavusulatuse miinimum- ja maksimumsügavuse ning värvi.

## Kaardiplotteriga navigeerimine

## **▲ HOIATUS**

Kõik teekonnad ja navigatsiooniliinid kuvatakse kaardiplotteril ning need on mõeldud pakkuma üldist teekonnajuhendamist ja õigete kanalite tuvastamist ning pole mõeldud täpseks järgimiseks. Kehavigastuste, surma või veesõiduki kahjustamisega kaasneva madalikulesõidu või muude ohtude vältimiseks pööra alati tähelepanu navigatsiooniseadme teabele ja tegelikele veeoludele.

Automaatnavigatsiooni funktsioon põhineb elektroonilisel kaarditeabel. See teave ei taga ohutu kauguse takistustest ja põhjast. Võrdle kurssi kõikide visuaalsete märkidega ning vältida maismaad, madalikku ja muid teele jäävaid takistusi.

Funktsiooni Mine kasutamisel võib otsekurss ja parandatud kurss läbida maismaad või madalikku. Vaata visuaalseid märke ja juhi veesõidukit maismaa, madaliku ja muude ohtlike objektide vältimiseks.

MÄRKUS. teatud piirkondades on mõned kaardikuvad saadaval preemiumkaartidega.

Navigeerimiseks tuleb valida sihtkoht, määrata kurss või luua marsruut ja järgida kurssi või marsruuti. Võid kurssi või marsruuti järgida navigatsioonikaardil, kalastuskaardil, kuval Perspective 3D või meremehe 3D-kaardi kuval.

Sihtkohta saabumise kursi määramiseks ja järgimiseks võid kasutada ühte kolmest meetodist: Mine, Teekond või Autom. navigatsioon.

- **Mine**: viib sind otse sihtkohta. See on sihtkohta navigeerimise standardvalik. Kaardiplotter loob sihtkohani sirgjoonelise kursi või navigeerimisraja. Rada võib viia üle maa või muude takistuste.
- **Teekond**: loob marsruudi su asukohast sihtkohani, võimaldades pöörete lisamist. See suvand loob sihtkohta jõudmiseks sirgjoonelise kursi, kuid võimaldab maismaa ja muude takistuste vältimiseks lisada marsruudile pöördeid.
- **Autom. navigatsioon**: kasutab veesõiduki vastavat teavet ja kaardiandmeid, et luua sihtkohta jõudmiseks parim marsruut. See suvand on kasutatav üksnes preemiumkaardi ja ühilduva kaardiplotteri olemasolul. See võimaldab maismaa ja muude takistuste vältimiseks kasutada üksikasjalike juhistega marsruuti (*Automaatnavigatsioon*, lehekülg 34).

MÄRKUS. automaatnavigatsioon on teatud kohtades saadaval preemiumkaartidega.

Teekonna joone värv muutub sõltuvalt mitmest tegurist (Teekonna värvi kodeerimine, lehekülg 28).

## Tavalised navigatsiooniküsimused

Küsimus	Vastus
Kuidas panna kaardiplotter osutama mind suunda, kuhu soovin minna (suund)?	Navigeeri valikuga Mine (Otsekursi seadistamine ja järgimine funkt- siooniga Mine, lehekülg 29).
Kuidas panna seade juhendama mind mööda sirgjoont (ristiraja minimeeri- mine) asukohta mööda lühimat teed?	Koosta ühe etapiga teekond ja navigeeri valikuga Teekond ( <i>Praeguses asukohas teekonna loomine ja sellel navigeerimine,</i> lehekülg 32).
Kuidas panna seade juhendama mind asukohta kaardistatud takistusi vältides?	Koosta mitme etapiga teekond ja navigeeri valikuga Teekond ( <i>Praeguses asukohas teekonna loomine ja sellel navigeerimine,</i> lehekülg 32).
Kas seada saab teekonna minu eest luua?	Kui sa kasutad preemiumkaarti, mis toetab automaatset navigat- siooni ja asud piirkonnas, mis on automaatse navigatsiooniga kaetud, navigeeri valikuga Autom. navigatsioon ( <i>Autom. navigatsioon</i> <i>seadistamine ja järgimine</i> , lehekülg 34).
Kuidas muuta paadi automaatse navi- gatsiooni seadeid?	Vt teemat Automaatnavigatsiooni raja seadistused, lehekülg 36.

## Teekonna värvi kodeerimine

#### 

Kõik teekonnad ja navigatsiooniliinid kuvatakse kaardiplotteril ning need on mõeldud pakkuma üldist teekonnajuhendamist ja õigete kanalite tuvastamist ning pole mõeldud täpseks järgimiseks. Kehavigastuste, surma või veesõiduki kahjustamisega kaasneva madalikulesõidu või muude ohtude vältimiseks pööra alati tähelepanu navigatsiooniseadme teabele ja tegelikele veeoludele.

Automaatnavigatsiooni funktsioon põhineb elektroonilisel kaarditeabel. See teave ei taga ohutu kauguse takistustest ja põhjast. Võrdle kurssi kõikide visuaalsete märkidega ning vältida maismaad, madalikku ja muid teele jäävaid takistusi.

Funktsiooni Mine kasutamisel võib otsekurss ja parandatud kurss läbida maismaad või madalikku. Vaata visuaalseid märke ja juhi veesõidukit maismaa, madaliku ja muude ohtlike objektide vältimiseks.

Navigeerimise ajal võib teekonna värv muutuda - see on märk olukordadest, kui peab olema ettevaatlik.

Punane: marsruudi/kursijoone vaikesäte.

Peenike lilla: dünaamiliselt parandatud kurss, mis näitab, et oled kursilt kõrvale kaldunud.

- **Oranž**: hoiatus! Marsruudi kõnealune segment võib olla automaatnavigatsiooni sügavuse ja kõrguse seadete piirväärtuste lähedal. Näiteks on marsruudi segment oranž siis, kui marsruut suundub silla alla või võimalikule madalikule. Ainult Garmin Navionics+<sup>™</sup> ja Garmin Navionics Vision+ kaardid.
- Punaste triipudega: hoiatus! Marsruudi kõnealune segment võib olla ohtlik vastavalt automaatnavigatsiooni sügavusele ja kõrguse seadetele. Näiteks on marsruudi segment punaste triipudega siis, kui marsruut suundub väga madala silla alla või madalikule. Kõnealune joon on punaste triipudega ainult Garmin Navionics + ja Garmin Navionics Vision+ kaartidel; vanematel kaardiversioonidel on see punaste ja hallide triipudega.
- Hall: marsruudi kõnealust segmenti pole võimalik maismaa või muude takistuste tõttu arvutada, või kaart ei ulatu sellesse asukohta.

## Sihtkohad

Võid eri kaartide ja 3D-kaardikuvade või loendite abil sihtkohti valida.

## Sihtkoha otsimine nime alusel

Saad otsida salvestatud vahepunkte, salvestatud teekondi, salvestatud radasid ja mereteenuste sihtkohti nime alusel.

- 1 Vali **Teenused > Otsi nime järgi**.
- 2 Sisesta vähemalt osa sihtkoha nimest.
- 3 Vajadusel vali Valmis.
  - Kuvatakse 50 lähimat otsingukriteeriumi osale vastavat sihtkohta.
- 4 Vali sihtkoht.

## Navigatsioonikaardilt sihtkoha valimine

Vali navigatsioonikaardil sihtkoht.

#### Sadamateenuste sihtkoha otsimine

MÄRKUS. see funktsioon on teatud kohtades saadaval preemiumkaartidega.

Kaardiplotter sisaldab sadamateenuseid pakkuvate tuhandete sihtkohtade teavet.

- 1 Vali **4** > **Teenused**.
- 2 Vali Avamere teenused või Maateenused.
- 3 Vajaduse korral vali sadamateenuse kategooria.Kaardiplotter kuvab lähimate sihtkohtade loendi ning nende kauguse ja suuna.
- 4 Vali sihtkoht, et vaadata rohkem sihtkoha teavet, kui see on saadaval. Lähimate sihtkohtade loendit saab sirvida nooleklahvidega.

## Otsekursi seadistamine ja järgimine funktsiooniga Mine

#### **▲ HOIATUS**

Funktsiooni Mine kasutamisel võib otsekurss ja parandatud kurss läbida maismaad või madalikku. Vaata visuaalseid märke ja juhi veesõidukit maismaa, madaliku ja muude ohtlike objektide vältimiseks.

Võid seadistada otsekursi ja järgida seda praegusest asukohast kuni valitud sihtkohani.

- 1 Vali sihtkoht (Sihtkohad, lehekülg 28).
- 2 Vali Navigeeri kohta: > Mine.

llmub punane joon. Punase joone sees on õhuke lilla joon, mis tähistab parandatud kurssi praegusest asukohast kuni sihtkohani. Parandatud kurss on dünaamiline ja see liigub koos paadiga, kui kaldud kursilt kõrvale.

- 3 Järgi punast joont, samal ajal roolides, et vältida maismaad, madalikku ja muid takistusi.
- **4** Kursilt kõrvale kaldudes järgi sihtkohta navigeerimiseks lillat joont (parandatud kurssi) või rooli tagasi punase joone juurde (otsekurss).

Võid kasutada ka oranži roolitava kursi noolt, mis näitab soovituslikku pöörderaadiust, et paati uuesti kursile juhtida.

#### A HOIATUS

Enne pööramist veendu, et teel pole takistusi. Kui tee pole ohutu, vähenda paadi kiirust ja leia ohutu tee kursile naasmiseks.

#### Navigeerimise lõpetamine

Navigeerimise lõpetamiseks tee järgmist.

- Vali MENU > Lõpeta navigeerimine.
- Kui kasutad navigeerimisel automaatjuhiseid, vali MENU > Navigatsioonisuvandid > Lõpeta navigeerimine.

## Vahepunktid

Vahepunktid on seadmesse salvestatud asukohad. Vahepunktid võivad tähistada su asukohta, sihtkohta või läbitud kohta. Võid lisada asukoha üksikasju, nt nime, kõrguse ja sügavuse.

## Praeguse asukoha tähistamine vahepunktina

Vali mis tahes kuval olles MARK.

## Teise asukohta vahepunkti loomine

## 1 Vali - Vahepunktid > Uus vahepunkt.

- 2 Tee valik.
  - Asukoha koordinaatide alusel vahepunkti loomiseks vali Sisesta koordinaadid ja sisesta koordinaadid.
  - Kaardi abil vahepunkti loomiseks vali Kasuta kaarti, vali asukoht ja seejärel SELECT.
  - Vahepunkti loomiseks kauguse (vahemaa) ja suuna põhjal vali Sisesta vahemik/suund ning sisesta teave.

## Üle parda kukkunud inimese (MOB) asukoha märkimine

- 1 Hoia valikut MARK üks sekund all.
- 2 Vajadusel vali Jah ja navigeeri kohta, kus inimene üle parda kukkus.

Kui valisid Jah, määrab kaardiplotter otsekursi määratud asukohta.

## Vahepunkti kavandamine

Võid uue vahepunkti luua erineva asukoha vahemaa ja suuna põhjal. See on kasulik purjetamise stardi- ja finišijoone loomisel.

- 1 Vali **A** > Vahepunktid > Uus vahepunkt > Sisesta vahemik/suund.
- 2 Vajaduse korral vali kaardil viitepunkt.
- 3 Vali Sisesta vahemik/suund.
- 4 Sisesta vahemaa ja vali Valmis.
- 5 Sisesta suund ja vali Valmis.
- 6 Vali Loo vahepunkt.

#### Kõikide vahepunktide loendi kuvamine

Tee valik:

- Vali Kasutaja andmed > Vahepunktid.
- Vali kaardilt või 3D-kaardikuvalt MENU > Vahepunktid.

#### Salvestatud vahepunkti muutmine

- 1 Vali **4** > Kasutaja andmed > Vahepunktid.
- 2 Vali vahepunkt.
- 3 Vali Vaade > Redigeeri.
- 4 Tee valik:
  - Nime lisamiseks vali Nimi ja sisesta nimi.
  - Sümboli muutmiseks vali Sümbol.
  - · Vahepunkti asukoha liigutamiseks vali Asukoht.
  - Sügavuse muutmiseks vali Sügavus.
  - Veetemperatuuri muutmiseks vali Veetemp..
  - · Kommentaari muutmiseks vali Kommentaar.
## Salvestatud vahepunkti liigutamine

- 1 Vali Kasutaja andmed > Vahepunktid.
- 2 Vali vahepunkt.
- 3 Vali Vaade > Redigeeri > Asukoht.
- 4 Märgi vahepunkti uus asukoht.
  - Vahepunkti teisaldamiseks koordinaatide abil vali Sisesta koordinaadid, sisesta uued koordinaadid ja vali Valmis või Tühista.
  - Vahepunkti teisaldamiseks kaardi abil vali Kasuta kaarti, vali kaardil uus asukoht ja vali Liiguta vahepunkti.
  - Aluse praegust asukohta kasutades vahepunkti liigutamiseks vali Kasuta kehtivat asukohta.
  - Vahepunkti teisaldamiseks kauguse (vahemaa) ja suuna põhjal vali Sisesta vahemik/suund ning sisesta teave ja vali Valmis.

### Salvestatud vahepunktide sirvimine ja navigeerimine

#### A HOIATUS

Kõik teekonnad ja navigatsiooniliinid kuvatakse kaardiplotteril ning need on mõeldud pakkuma üldist teekonnajuhendamist ja õigete kanalite tuvastamist ning pole mõeldud täpseks järgimiseks. Kehavigastuste, surma või veesõiduki kahjustamisega kaasneva madalikulesõidu või muude ohtude vältimiseks pööra alati tähelepanu navigatsiooniseadme teabele ja tegelikele veeoludele.

Automaatnavigatsiooni funktsioon põhineb elektroonilisel kaarditeabel. See teave ei taga ohutu kauguse takistustest ja põhjast. Võrdle kurssi kõikide visuaalsete märkidega ning vältida maismaad, madalikku ja muid teele jäävaid takistusi.

Funktsiooni Mine kasutamisel võib otsekurss ja parandatud kurss läbida maismaad või madalikku. Vaata visuaalseid märke ja juhi veesõidukit maismaa, madaliku ja muude ohtlike objektide vältimiseks.

MÄRKUS. automaatnavigatsioon on teatud kohtades saadaval preemiumkaartidega.

Enne vahepunktini navigeerimist tuleb vahepunkt luua.

- 1 Vali **A** > Kasutaja andmed > Vahepunktid.
- 2 Vali vahepunkt.
- 3 Vali Navigeeri kohta:.
- 4 Tee valik:
  - Otse asukohta navigeerimiseks vali Mine.
  - Marsruudi loomiseks asukohta koos pööretega vali Teekond.
  - Automaatnavigatsiooni kasutamiseks vali Autom. navigatsioon.
- 5 Vaata punase joonega tähistatud kurssi.

MÄRKUS. automaatnavigatsiooni kasutamisel tähistab punase joone mis tahes hall osa, et automaatnavigatsioon ei saa selle osa arvutada. Selle põhjuseks võib olla minimaalne ohutu sügavus või kõrgus.

6 Järgi punast joont, samal ajal roolides, et vältida maismaad, madalikku ja muid takistusi.

### Vahepunkti või MOB kustutamine

- 1 Vali Kasutaja andmed > Vahepunktid.
- 2 Vali vahepunkt või MOB.
- 3 Vali Vaade > Kustuta.

### Kõikide vahepunktide kustutamine

Vali **4** > Kasutaja andmed > Kustuta kasutajaandmed > Vahepunktid > Kõik.

# Teekonnad

Teekond on rada ühest asukohast vähemalt ühte sihtkohta.

## Praeguses asukohas teekonna loomine ja sellel navigeerimine

Navigatsioonikaardil või kalastuskaardil saad luua teekonna ja sellel kohe navigeerima asuda. See meetod teekonda ei salvesta.

- 1 Vali navigatsioonikaardil või kalastuskaardil sihtkoht.
- 2 Vali SELECT > Navigeeri kohta: > Teekond.
- 3 Vali enne sihtkohta viimase pöörde asukoht.
- 4 Vali SELECT > Lisa pööre.
- 5 Vajadusel korda pöörete lisamist, liikudes sihtkohast tagasi aluse praegusesse asukohta. Viimane lisatava pööre peab olema esimete tehtav pööre. See peaks olema alusele kõige lähem pööre.
- 6 Vali SELECT > Valmis.
- 7 Vaata punase joonega tähistatud kurssi.
- 8 Järgi punast joont, samal ajal roolides, et vältida maismaad, madalikku ja muid takistusi.

## Teekonna loomine ja salvestamine

Ühele teekonnale saad lisada kuni 250 pööret.

- 1 Vali **4** > Kasutaja andmed > Teekonnad ja autom. navigatsioonirajad > Uus > Kaarti kasutav teekond.
- 2 Vali teekonna alguspunkt.

Alguspunktiks saab määrata praeguse asukoha või mõne muu asukoha.

- 3 Vali Lisa pööre.
- 4 Vali kaardil järgmise pöörde asukoht.
- 5 Vali Lisa pööre.
- 6 Vajadusel korda samme 4 ja 5 ning lisa pöördeid.
- 7 Vali Valmis.

## Teekondade ja automaatnavigatsiooni radade loendi vaatamine

- 1 Vali **4** > Kasutaja andmed > Teekonnad ja autom. navigatsioonirajad.
- 2 Vajadusel vali ainult teekondade või automaatnavigatsiooni radade nägemiseks Filter.
- 3 Saadaval teekondade loendi ulatuse, pikkuse või nime järgi sortimiseks vali Sordi.

## Salvestatud teekonna muutmine

Saad muuta teekonna nime või teekonnas sisalduvaid pöördeid.

- 1 Vali **4** > Kasutaja andmed > Teekonnad ja autom. navigatsioonirajad.
- 2 Vali teekond.
- 3 Vali Vaade > Muuda teekonda.
- 4 Tee valik:
  - Nime muutmiseks vali Nimi ja sisesta nimi.
  - Loendist pöörde muutmiseks vali Muuda pöördeid > Kasuta pöörete loendit ja vali loendist pööre.
  - Kaardilt pöörde valimiseks vali Muuda pöördeid > Kasuta kaarti ja vali kaardilt asukoht.

Salvestatud vahepunkti kasutava pöörde muutmine seda vahepunkti ei liiguta vaid paigutab pöörde teekonnal ümber. Teekonnal kasutatud vahepunkti asukoha liigutamisel pööret teekonnal ei liiguta.

## Salvestatud teekondade leidmine ja nendel laevatamine

Enne teekondade loendi sirvimist ja ühel nendest laevatamist pead looma ja salvestama vähemalt ühe teekonna (*Teekonna loomine ja salvestamine*, lehekülg 32).

- 1 Vali **4** > Kasutaja andmed > Teekonnad ja autom. navigatsioonirajad.
- 2 Vali teekond.
- 3 Vali Navigeeri kohta:.
- 4 Tee valik:
  - Et hakata navigeerima teekonna loomisel kasutatud alguspunktist, vali Edasta.
  - Et hakata navigeerima teekonna loomisel kasutatud lõpp-punktist, vali Tagasi.
  - Teekonnaga paralleelseks laevatamiseks vali **Nihe** (*Salvestatud teekonna sirvimine ja sellega paralleelselt laevatamine*, lehekülg 33).
  - Teekonnal laevatamiseks alates teekonna esimesest vahepunktist vali Algusest.

llmub punane joon. Punase joone keskel on peenem lilla joon, mis märgib korrigeeritud kurssi praegusest asukohast sihtkohta. Parandatud kurss on dünaamiline ja see liigub koos paadiga, kui kaldud kursilt kõrvale.

- 5 Vaata punase joonega tähistatud kurssi.
- 6 Järgi punast joont teekonna igas etapis, maa, madalike ja muude takistuste vältimiseks tüürimisel.
- 7 Kursilt kõrvale kaldudes järgi sihtkohta navigeerimiseks lillat joont (parandatud kurssi) või rooli tagasi punase joone juurde (otsekurss).

### Salvestatud teekonna sirvimine ja sellega paralleelselt laevatamine

Enne teekondade loendi sirvimist ja ühel nendest laevatamist pead looma ja salvestama vähemalt ühe teekonna (*Teekonna loomine ja salvestamine*, lehekülg 32).

1 Vali **4** > Kasutaja andmed > Teekonnad ja autom. navigatsioonirajad.

MÄRKUS. automaatnavigatsioon on teatud kohtades saadaval preemiumkaartidega.

- 2 Vali teekond.
- 3 Vali Navigeeri kohta:.
- 4 Teekonnaga paralleelseks laevatamiseks vali Nihe.
- 5 Teekonna ja nihke vahemaa sisestamiseks vali Nihe.
- 6 Märgi, kuidas teekonnal laevatada
  - Teekonna loomisel kasutatud alguspunktist algsest teekonnast vasakul laevatamiseks vali **Edasta - pakpoord**.
  - Teekonna loomisel kasutatud alguspunktist algsest teekonnast paremal laevatamiseks vali Edasta tüürpoord.
  - Teekonna loomisel kasutatud alguspunktist algsest teekonnast vasakul laevatamiseks vali **Tagasi - pakpoord**.
  - Teekonna loomisel kasutatud alguspunktist algsest teekonnast vasakul laevatamiseks vali **Tagasi -** tüürpoord.
- 7 Vajadusel vali Valmis.

Ilmub punane joon. Punase joone keskel on peenem lilla joon, mis märgib korrigeeritud kurssi praegusest asukohast sihtkohta. Parandatud kurss on dünaamiline ja see liigub koos paadiga, kui kaldud kursilt kõrvale.

- 8 Vaata punase joonega tähistatud kurssi.
- 9 Järgi punast joont teekonna igas etapis, maa, madalike ja muude takistuste vältimiseks tüürimisel.
- **10** Kursilt kõrvale kaldudes järgi sihtkohta navigeerimiseks lillat joont (parandatud kurssi) või rooli tagasi punase joone juurde (otsekurss).

## Otsingumustri käivitamine

Piirkonnas otsimiseks saad käivitada otsingumustri. Eri olukordades sobivad kasutamise eri mustrid.

- 1 Vali Kasutaja andmed > Teekonnad ja autom. navigatsioonirajad > Uus > Marsruut otsingumustri järgi.
- 2 Vali muster:
  - Kui objekti asukoht on suuresti teada, otsitav piirkond on väike ja vajalik on intensiivne otsimine, vali **Sektorotsing**.
  - Kui objekti asukoht on kaheldav, otsitav piirkond on väike ja vajalik on intensiivne otsimine, vali **Suurenev ruut**.
  - Kui objekti asukoht on ligikaudne, otsitav piirkond on väike ja vajalik on pidev otsimine, vali **Roomekiirus/** paralleelliin.
- **3** Sisesta otsingu parameetrid.
- 4 Vali Valmis.

### Salvestatud teekonna kustutamine

- 1 Vali Kasutaja andmed > Teekonnad ja autom. navigatsioonirajad.
- 2 Vali teekond.
- 3 Vali Vaade > Kustuta.

## Kõikide salvestatud marsruutide kustutamine

Vali **4** > Kasutaja andmed > Kustuta kasutajaandmed > Teekonnad ja autom. navigatsioonirajad.

# Automaatnavigatsioon

### 

Automaatnavigatsiooni funktsioon põhineb elektroonilisel kaarditeabel. See teave ei taga ohutu kauguse takistustest ja põhjast. Võrdle kurssi kõikide visuaalsete märkidega ning vältida maismaad, madalikku ja muid teele jäävaid takistusi.

Kõik teekonnad ja navigatsiooniliinid kuvatakse kaardiplotteril ning need on mõeldud pakkuma üldist teekonnajuhendamist ja õigete kanalite tuvastamist ning pole mõeldud täpseks järgimiseks. Kehavigastuste, surma või veesõiduki kahjustamisega kaasneva madalikulesõidu või muude ohtude vältimiseks pööra alati tähelepanu navigatsiooniseadme teabele ja tegelikele veeoludele.

MÄRKUS. automaatnavigatsioon on teatud kohtades saadaval preemiumkaartidega.

Automaatset navigatsiooni kasutatakse parima teekonna arvutamiseks sihtkohta. Automaatne navigatsioon kasutab kaardiandmete, nt veesügavuse ja teada olevate takistuste skannimiseks ja pakutud teekonna arvutamiseks kaardiplotterit. Teekonda saad navigatsiooni ajal muuta.

### Autom. navigatsioon seadistamine ja järgimine

- 1 Vali sihtkoht (Sihtkohad, lehekülg 28).
- 2 Vali Navigeeri kohta: > Autom. navigatsioon.
- 3 Vaata punase joonega märgitud rada üle.
- 4 Vali Käivita navigatsioon.
- **5** Järgi punast joont, samal ajal roolides, et vältida maismaad, madalikku ja muid takistusi (*Teekonna värvi kodeerimine*, lehekülg 28).

MÄRKUS. automaatnavigatsiooni kasutamisel tähistab punase joone mis tahes hall osa, et automaatnavigatsioon ei saa selle osa arvutada. Selle põhjuseks võib olla minimaalne ohutu sügavus või kõrgus.

## Autom. navigatsioon raja loomine ja salvestamine

- 1 Vali **4** > Teekonnad ja autom. navigatsioonirajad > Uus > Autom. navigatsioon.
- 2 Vali alguspunkt ja seejärel Järgmine.
- 3 Vali sihtkoht ja seejärel Järgmine.
- 4 Tee valik:
  - Ohtude nägemiseks ja ohu lähedal raja seadistamiseks vali Ohu ülevaade.
  - Raja seadistamiseks vali Seadista rada ja järgi kuvatavaid juhiseid.
  - Raja kustutamiseks vali Tühista autom. navigatsioon.
  - Raja salvestamiseks vali Valmis.

### Salvestatud Autom. navigatsioon valimine

- 1 Vali **4** > Kasutaja andmed > Teekonnad ja autom. navigatsioonirajad.
- 2 Vali rada ja Vaade > Redigeeri > Seadista rada.

VIHJE: Autom. navigatsioon rajal liikudes vali rada navigatsioonikaardil ja vali Seadista rada.

- 3 Vali raja asukoht.
- 4 Uue asukoha valimiseks kasuta nooleklahve.
- 5 Vajadusel vali punkt ja **Eemalda**.
- 6 Vali Valmis.

### Pooleli oleva Autom. navigatsioon arvutuse tühistamine

Vali navigatsioonikaardil MENU > Tühista.

VIHJE: arvutamise kiireks tühistamiseks võid valida BACK.

### Ajastatud saabumise määramine

Kasuta funktsiooni teekonnal või Autom. navigatsioon, et saada tagasisidet valitud punkti jõudmise kohta. See võimaldab asukohta saabumise, nt silla avanemiseks või võistluse startjoonele jõudmise ajastada.

- 1 Vali navigatsioonikaardil MENU.
- 2 Vali Ajastatud saabumine.

VIHJE: kui valid rajal või teekonnal punkti, saad menüü Ajastatud saabumine kiiresti avada.

### Automaatnavigatsiooni raja seadistused

### **▲ ETTEVAATUST**

Eelistatud sügavus ja Vertikaalne kliirens määravad selle, kuidas kaardiplotter arvutab Autom. navigatsioon tee. Kui Autom. navigatsioon raja osa on madalam kui Eelistatud sügavus või madalam kui Vertikaalne kliirens säte, kuvatakse Autom. navigatsioon rada oranži täisjoonena või punase triipjoonena kaartidel Garmin LakeVü g4 ja BlueChart<sup>®</sup>g4 Vision ning punase ja halli triipjoonena eelmistes mudelites. Kui paat siseneb sellisesse alasse, ilmub hoiatusteade (*Teekonna värvi kodeerimine*, lehekülg 28).

MÄRKUS. automaatnavigatsioon on teatud kohtades saadaval preemiumkaartidega.

MÄRKUS. kõik seaded ei kehti kõikidele kaartidele.

Võid seadistada parameetrit, mida kaardiplotter kasutab Autom. navigatsioon tee arvutamisel.

### Vali 🖾 > Eelistused... > Navigeerimine > Autom. navigatsioon.

**Eelistatud sügavus**: määrab kaardi sügavuseandmete põhjal vee minimaalse sügavuse, mida su paat ohutult läbida suudab.

**MÄRKUS.** preemiumkaartide (koostatud enne 2016. aastat) minimaalne veesügavus on 3 jalga. Kui sisestad 3 jalast väiksema väärtuse, kasutavad kaardid Autom. navigatsioon raja arvutamiseks üksnes 3 jala sügavust.

- Vertikaalne kliirens: määrab kaardiandmete põhjal silla või takistuse minimaalse kõrguse, mille alt su paat ohutult läbi sõita saab.
- **Kaugus rannajooneni**: määrab, kui lähedale rannajoonele Autom. navigatsioon tee paigutatakse. Kui muudad seda sätet navigeerimise ajal, võib rada muutuda. Selle sätte saadaolevad väärtused on suhtelised, mitte absoluutsed. Võid kasutada kitsa veeteega tuttavat sihtkohta, et kontrollida, kas rada paigutatakse rannajoonest sobivasse kaugusesse (*Kaldast kauguse seadistamine*, lehekülg 37).

### Kaldast kauguse seadistamine

Säte Kaugus rannajooneni märgib seda, kui lähedale rannale soovid sätte Autom. navigatsioonraja paigutada. Autom. navigatsioon võib liikuda, kui muudad seda sätet navigeerimise ajal. Sätte Kaugus rannajooneni väärtused on suhtelised, mitte absoluutsed. Et tagada, et Autom. navigatsioon asetatakse rannast sobivale kaugusele, saad hinnata Autom. navigatsioon paigutust ühe või rohkema tuttava sihtkoha abil, mis nõuavad kitsal veeteel navigeerimist.

- 1 Jää alusega ankrusse.
- 2 Vali 🛱 > Eelistused... > Navigeerimine > Autom. navigatsioon > Kaugus rannajooneni > Norm..
- **3** Vali sihtkoht, kuhu oled varem navigeerinud.
- 4 Vali Navigeeri kohta: > Autom. navigatsioon.
- 5 Vaata **Autom. navigatsioon** raja paigutus üle ja tee kindlaks, kas see väldib teada olevaid takistusi ja pöörded on võimalikud.
- 6 Tee valik:
  - Kui navigatsioonijoone paigutus on rahuldav, vali MENU > Navigatsioonisuvandid > Lõpeta navigeerimine ja liigu edasi kümnenda sammu juurde.
  - Kui joon on teada olevatele takistustele liiga lähedal, vali Q > Eelistused... > Navigeerimine > Autom. navigatsioon > Kaugus rannajooneni > Kaugel.
  - Kui joonel olevad pöörded on liiga laiad, vali Q > Eelistused... > Navigeerimine > Autom. navigatsioon > Kaugus rannajooneni > Lähedal.
- 7 Kui valisid kuuendas sammus Lähedal või Kaugel, vaata Autom. navigatsioon joone paigutus üle ja tee kindlaks, kas see väldib teada olevaid takistusi ja pöörded tagavad tõhus liikumise.

Autom. navigatsioon säilitab avatud veel takistustes piisavat kaugust, kui valiku Kaugus rannajooneni sätteks on Lähedal või Lähim. Selle tulemusel ei pruugi kaardiplotter Autom. navigatsioon ümber paigutada, kui sihtkoht ei vaja kitsal veeteel navigeerimist.

- 8 Tee valik:
  - Kui navigatsioonijoone paigutus on rahuldav, vali MENU > Navigatsioonisuvandid > Lõpeta navigeerimine ja liigu edasi kümnenda sammu juurde.
  - Kui joon on teada olevatele takistustele liiga lähedal, vali 🛱 > Eelistused... > Navigeerimine > Autom. navigatsioon > Kaugus rannajooneni > Kaugei.
  - Kui joonel olevad pöörded on liiga laiad, vali 🛱 > Eelistused... > Navigeerimine > Autom. navigatsioon > Kaugus rannajooneni > Lähim.
- 9 Kui valisid kaheksandas sammus Lähim või Kaugei, vaata Autom. navigatsioon paigutus üle ja tee kindlaks, kas see väldib teada olevaid takistusi ja pöörded on võimalikud.

Autom. navigatsioon säilitab avatud veel takistustes piisavat kaugust, kui valiku Kaugus rannajooneni sätteks on Lähedal või Lähim. Selle tulemusel ei pruugi kaardiplotter Autom. navigatsioon ümber paigutada, kui sihtkoht ei vaja kitsal veeteel navigeerimist.

10 Korda samme kolm kuni üheksa vähemalt veel korra, kasutades iga kord uut sihtkohta, kuni oled valiku **Kaugus rannajooneni** kasutamise selgeks saanud.

# Rajad

Rada on paadi liikumistee salvestus. Jäädvustatavad rada nimetatakse aktiivseks rajaks ning selle saab salvestada. Radasid saad kuvada igal kaardil või 3D kaardivaates.

### Radade kuvamine

- 1 Vali kaardil MENU > Kihid > Kasutaja andmed > Rajad.
- 2 Vali kuvatavad rajad.

Kaardil olev joon tähistab su rada.

## Aktiivse raja värvi määramine

- 1 Vali Kasutaja andmed > Rajad > Aktiivse jälje valikud > Teekonna värv.
- 2 Vali raja värv.

### Aktiivse raja salvestamine

Salvestatavat rada nimetatakse aktiivseks rajaks.

- 1 Vali Kasutaja andmed > Rajad > Salvesta aktiivne jälg.
- 2 Tee valik:
  - Vali aeg, millal aktiivset rada alustati.
  - Vali Terve logi.
- 3 Vali Salvesta.

### Salvestatud radade loendi kuvamine

Vali **A** > Kasutaja andmed > Rajad > Salvestatud rajad.

## Salvestatud raja muutmine

- 1 Vali Kasutaja andmed > Rajad > Salvestatud rajad.
- 2 Vali rada.
- 3 Vali Vaade > Muuda rada.
- 4 Tee valik:
  - Vali Nimi ja sisesta uus nimi.
  - Vali Teekonna värv ja vali värv.
  - Raja salvestamiseks marsruudina vali Salvesta teekonnana.
  - · Raja salvestamiseks piirina vali Salvesta piirina.

### Raja salvestamine teekonnana

- 1 Vali Kasutaja andmed > Rajad > Salvestatud rajad.
- 2 Vali rada.
- 3 Vali Vaade > Muuda rada > Salvesta teekonnana.

## Salvestatud raja sirvimine ja sellel navigeerimine

Enne radade loendi sirvimist ja nendel navigeerimist pead salvestama vähemalt ühe raja (Rajad, lehekülg 37).

- 1 Vali Xasutaja andmed > Rajad > Salvestatud rajad.
- 2 Vali rada.
- 3 Vali Järgi rada.
- 4 Tee valik:
  - Et hakata navigeerima raja loomisel kasutatud alguspunktist, vali Edasta.
  - Et hakata navigeerima raja loomisel kasutatud sihtpunktist, vali Tagasi.
- 5 Vaata värvilise joonega märgitud kurss üle.
- 6 Järgi joont teekonna igas etapis tüürimisel maa, madalike ja muude takistuste vältimiseks.

### Salvestatud raja kustutamine

- 1 Vali **A** > Kasutaja andmed > Rajad > Salvestatud rajad.
- 2 Vali rada.
- 3 Vali Vaade > Kustuta.

### Kõikide salvestatud radade kustutamine

Vali - Kasutaja andmed > Kustuta kasutajaandmed > Salvestatud rajad.

## Aktiivse raja järgimine

Salvestatavat rada nimetatakse aktiivseks rajaks.

### 1 Vali **A** > Kasutaja andmed > Rajad > Järgi aktiivset rada.

- 2 Tee valik:
  - Vali aeg, millal aktiivset rada alustati.
  - Vali Terve logi.
- 3 Vaata värvilise joonega märgitud kurss üle.
- 4 Järgi värvilist joont maa, madalike ja muude takistuste vältimiseks tüürimisel.

## Aktiivse raja kustutamine

### Vali - Kasutaja andmed > Rajad > Nulli aktiivne jälg.

Radade mälu kustutatakse ja aktiivse raja salvestamine jätkub.

### Rajalogi haldamine salvestamise ajal

- 1 Vali **4** > Kasutaja andmed > Rajad > Aktiivse jälje valikud.
- 2 Vali Salvestusrežiim.
- **3** Tee valik:
  - Kuni mälu täitumiseni rajalogi salvestamiseks vali Täida.
  - Rajalogi pidevaks salvestamiseks ning vanemate rajaandmete ülekirjutamiseks vali Mähi.

### Rajalogi salvestusintervalli konfigureerimine

Saad määrata raja salvestamise sageduse. Sagedamate punktide salvestamine annab täpsema, aga kiiremini täituva logi. Mälu efektiivsemaks kasutamiseks soovitame kasutada lahendusintervalli.

1 Vali **A** > Kasutaja andmed > Rajad > Aktiivse jälje valikud > Intervall.

- 2 Tee valik:
  - Punktide vahelise kauguse alusel raja salvestamiseks vali Intervall > Vahemaa > Muuda ja sisesta kaugus.
  - Ajaintervalli alusel raja salvestamiseks vali Intervall > Aeg > Muuda ja sisesta ajaintervall.
  - Kursilt kaldumise alusel põhineva raja salvestamiseks vali Intervall > Eraldusvõime > Muuda ja sisesta maksimaalne kursilt kaldumise lubatud viga enne, kui rajapunkt salvestatakse. See on soovitatud salvestusvalik.

# Piirid

### **▲ ETTEVAATUST**

Piipar seade peab olema sisse lülitatud, et hoiatuste helisignaalid oleks kuuldavad (*Helid ja ekraaniseaded*, lehekülg 53). Kui hoiatuste helisignaale ei määrata, võib tagajärjeks olla kehavigastus või varaline kahju.

Piirid aitavad vältida veel teatud piirkondi või neis püsida. Saad määrata hoiatuse, mis esitatakse, kui piiri ületad. Saad kaarti kasutades luua piirialad, -jooned ja -sõõrid. Lisaks saad salvestatud rajad ja teekonnad piirijoonteks teisendada. Piiriala loomiseks saad kasutada vahepunkte, milleks loo vahepunktidest teekond ning teisenda teekond piirijooneks.

Saad määrata piiri aktiivseks piiriks. Aktiivse piiri andmed saad lisada kaardi andmeväljadele.

## **Piiri loomine**

- 1 Vali Kasutaja andmed > Piirid > Uus.
- **2** Vali piiri kuju.
- 3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## Teekonna teisendamine piiriks

- 1 Vali **4** > Kasutaja andmed > Teekonnad ja autom. navigatsioonirajad.
- 2 Vali teekond.
- 3 Vali Vaade > Muuda teekonda > Salvesta piirina.

## Raja teisendamine piiriks

- 1 Vali Kasutaja andmed > Rajad > Salvestatud rajad.
- 2 Vali rada.
- 3 Vali Vaade > Muuda rada > Salvesta piirina.

## **Piiri muutmine**

- 1 Vali **4** > Kasutaja andmed > Piirid.
- 2 Vali piir.
- 3 Vali Vaade.
- 4 Tee valik:
  - Kaardil esitatava piiri muutmiseks vali Ekraanivalikud.
  - Piiri joonte või nime muutmiseks vali Muuda piiri.
  - Piirihoiatuse muutmiseks vali Häire.

## Piirihoiatuse määramine

Piirihoiatus annab teada, kui asud määratud piirist teatud kaugusel. See on abiks teatud piirkondade vältimisel või kui pead olema väga tähelepanelik, nt laevateedel.

- 1 Vali **A** > Kasutaja andmed > Piirid.
- 2 Vali piir.
- 3 Vali Vaade > Häire.
- 4 Tee valik:
  - Hoiatuse määramiseks, kui veesõiduk on piirist määratud kaugusel, vali **Hoiatuskaugus**, sisesta kaugus ja vali **Valmis**.
  - Ala piiri või ringpiiri sisenemisel või sealt väljumisel hoiatuse seadistamiseks vali **Ala**, et kuvada valikud **Sisenen** või **Väljun**.

### Kõigi piirihoiatuste keelamine

Vali <

## Piiri kustutamine

- 1 Vali Kasutaja andmed > Piirid.
- 2 Vali piir.
- 3 Vali Vaade > Muuda piiri > Kustuta.

# Kõigi salvestatud vahepuntide, radade, teekondade ja piiride kustutamine

Vali **4** > Kasutaja andmed > Kustuta kasutajaandmed > Kustuta kõik kasutajaandmed > OK.

# Sonar-kalaleidja

Kui seade on ühilduva anduriga õigesti ühendatud, saab kaardiplotterit kalaleidjana kasutada.

Lisateavet sobivaima anduri kohta leiad aadressilt garmin.com/transducers.

Piirkonna olevaid kalu aitavad leida erinevad sonarivaated. Kasutatavad sonarivaated olenevad anduri tüübist ja kaardiplotteriga ühendatud sonarimoodulist. Näiteks saad vaadata teatud Garmin ClearVü<sup>™</sup> sonarikuvasid ainult siis, kui ühendatud on ühilduv Garmin ClearVü andur.

Kasutada saab nelja põhilist sonarivaadet: täisekraanvaade, kahte või enamat vaadet ühildav poolitatud vaade, poolitatud suumivaade ja poolitatud sagedusvaade, kus kuvatakse kaks sagedust. Iga vaate seadeid saab kohandada. Näiteks, kui kasutada poolitatud sagedusvaadet, saad iga sageduse võimendust eraldi seadistada.

Kui sa ei näe vajadustele sobivat sonarivaadet, saad luua kohandatud kombinatsioonkuva (*Kombinatsioonilehtedega kohandamine*, lehekülg 6).

# Sonarisignaalide edastamise peatamine

- Aktiivse sonari väljalülitamiseks val sonari kuval MENU > Saada.
- Kõigi sonariedastuste väljalülitamiseks vajuta 🖒 ja vali Sonari edastus välja.

# **Tavaline sonarivaade**

Saadaval on mitu täisekraani vaadet, mis olenevad ühendatud andurist.

Täisekraani Tavaline sonarivaade kuvab anduri edastatud sonarinäitudest suure kujutise. Ekraani paremas servas olev ulatusskaala kuvab tuvastatud objektide sügavuse, kui kuva paremalt vasakule kerib.



1	Sügavuse teave
2	Hõljuvad sihtmärgid või kala
3	Veekogu põhi

## Poolitatud sagedusega sonarivaade

Poolitatud sagedusega sonarivaates näitavad ekraani mõlemad osad eri sageduste sonariandmete täisgraafikut.

MÄRKUS. poolitatud sagedusega sonarivaade vajab kaksiksagedusega anduri kasutamist.

## Poolitatud suumiga sonarivaade

Poolitatud suumiga sonarivaade kuvab sonari näidute graafika täisvaates ning osa graafikast suurendatult ühel ja samal kuval.

# Garmin ClearVü sonarivaade

**MÄRKUS.** Garmin ClearVü skannimissonari kasutamiseks peab sul olema ühilduv andur. Lisateavet ühilduvate andurite kohta leiad aadressilt garmin.com/transducers.

Garmin ClearVü kõrgsageduslik sonar annab üksikasjaliku pildi kalaparvedest paadi ümbruses ning üksikasjaliku ülevaate paadiga ületavatest struktuuridest.



Tavalised andurid kasutavad koonusekujulist kiirt. Garmin ClearVü skannimissonari tehnoloogia saadab välja kiire, mis sarnaneb koopiamasina kiirele. See kiir annab paadi alla jäävast selgema kujutise.



# Plinkeri vaade

Plinker kuvab sonari teabe ringikujulisel sügavusskaalal, näidates nii paadi alla jäävat ala. See koosneb ülevalt algavast ja päripäeva kulgevast ringist. Sügavust märgib skaala ringi sees. Sonari teave vilgub ringil, kui see teave saadakse näidatud sügavuselt.

Värvid märgivad plinkeri tagastuse signaalitugevusi. Värvi vaikeskeem järgib traditsionaalset sonari värvipaletti, kus kollane on tugevaim tagastussignaal, oranž tugev tagastussignaal, punane nõrgem ja sinine nõrgim tagastussignaal.

Vali Sonar > Plinker.



1	A-piirkond, parema külje suurendatud vaade
2	Näidatud suumialaga a-piirkond <sup>1</sup>
3	Sügavusskaala
4	Sügavus praeguses asukohas
5	Anduri koonuse nurk ja ulatus valitud sagedusel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Piirkonna sisse- ja väljasuumimiseks vajuta 📥 ja 🗡.

# Anduri tüübi valimine

See kaardiplotter ühildub paljude lisaanduritega, sh Garmin ClearVü anduritega, mis on saadaval aadressil garmin.com/transducers.

Kui ühendad anduri, mis ei kuulunud kaardiplotteri komplekti, pead sonari õigeks toimimiseks määrama anduri tüübi.

MÄRKUS. kõik kaardiplotterid ja sonari moodulid seda funktsiooni ei toeta.

- 1 Lõpeta toiming.
  - Sonari vaates vali MENU > Sonari seadistus > Installi > Andurid.
  - Vali 🔯 > Minu alus > Andurid.
- 2 Tee valik:
  - Et kaardiplotter anduri automaatselt tuvastaks, vali muutmiseks andur ja seejärel Autom. tuvastus.
  - Anduri käsitsi valimiseks vali muutmiseks andur, loendist anduri mudel ja seejärel Muuda mudelit.

### TEATIS

Anduri käsitsi valimine võib andurit kahjustada või vähendada anduri jõudlust.

MÄRKUS. kui sa valid anduri käsitsi, lahuta andur ja ühenda muu andur, seejärel lähtesta suvand valikule Autom. tuvastus.

## Sonari allika valimine

See funktsioon ei pruugi olla saadaval kõikidel mudelitel.

Kui kasutad sonarivaatel mitut sonariandmete allikat, võid valida sonarivaate allika. Nt kui sul on seadmele Garmin ClearVü kaks allikat, võid kasutatava allika valida seadme Garmin ClearVü sonarikuvalt.

- 1 Ava muudetava allika sonarivaade.
- 2 Vali MENU > Sonari seadistus > Allikas.
- 3 Vali selle sonarivaate allikas.

### Sonari allika ümbernimetamine

Saad sonari allikale selle lihtsaks tuvastamiseks uue nime anda. Näiteks nimeta paadi vööris olev andur "Vööriks".

Allika ümbernimetamiseks pead olema allika rakendatavas sonari vaates. Selleks, et anda Garmin ClearVü sonari allikale uus nimi, pead avama Garmin ClearVü sonari vaate.

- 1 Vali sonari vaates MENU > Sonari seadistus > Allikas > Muuda ressursi nime.
- 2 Sisesta nimi.

## Vahepunkti loomine sonarikuval

- 1 Vali sonarikuval ( või ).
- 2 Vali asukoht.
- 3 Vali **♀**⁺.
- 4 Vajadusel muuda vahepunkti teavet.

## Sonarikuva peatamine

Vali sonarikuval ( või ).

Sonari taasaktiveerimiseks pärast peatamist vali BACK.

# Sonari ajaloo kuvamine

Sonari ajalooandmete nägemiseks võid sirvida sonarikuva.

MÄRKUS. kõik andurid ei salvesta sonari ajalooandmeid.

- 1 Ajaloo sirvimiseks hoia sonarikuval all nuppu 4.
- 2 Ajaloost väljumiseks vali BACK.

# Üksikasjade taseme seadistamine

Saad määrata sonari kuval näidatud üksikasjade taseme ja mürataseme, milleks seadista tavaliste andurite võimendust või Garmin ClearVü andurite heledust.

Kui soovid näha ekraanil kõrgeima intensiivsusega signaalitagastusi, seadista võimendus või heledus madalamaks, et kõrvaldada madalama intensiivsusega tagastused ja müra. Kui soovid näha kogu tagastusteavet, suurenda võimendust või heledust. Sellega suureneb ka müra ning tegelike tagastuste tuvastamine võib muutuda keerulisemaks.

- 1 Vali sonari vaates MENU.
- 2 Vali Võimendus või Heledus.
- 3 Tee valik:
  - Võimenduse või heleduse käsitsi suurendamiseks või vähendamiseks vali Üles või Alla.
  - Et kaardiplotter võimendust või heledust automaatselt seadistaks, vali automaatvalik.

## Värvide intensiivsuse muutmine

Sonarisüsteemi värvide intensiivsuse muutmiseks ja huvipakkuvate alade esiletõstmiseks võid muuta tavaandurite värvivõimendust või Garmin ClearVü andurite kontrasti. See seade toimib kõige paremini pärast võimenduse või heleduse abil kuva üksikasjade taseme muutmist.

Kui soovid esile tuua väikseid kalu või luua sihtmärgile intensiivsem tähis, võid suurendada värvivõimenduse või kontrastsuse sätet. See põhjustab põhjas kõrge intensiivsusega tagastuste diferentatsiooni kadu. Kui soovid vähendada tagastuse intensiivsust, võid vähendada värvivõimendust või kontrasti.

- 1 Vali sonari vaates MENU.
- 2 Tee valik:
  - · Vali sonarikuval Garmin ClearVü Kontrast.
  - Vali muul sonarikuval Sonari seadistus > Nähtav > Värvivõimendus.
- 3 Tee valik:
  - · Värvide intensiivsuse käsitsi suurendamiseks või vähendamiseks vali Üles või Alla.
  - Vaikeseade kasutamiseks vali Vaikevalik.

# Sonari seadistus

MÄRKUS. kõik suvandid ja seaded ei rakendu kõikidele mudelitele ja anduritele.

Need seaded rakenduvad järgmistele anduritüüpidele.

- Tavaline
- Garmin ClearVü

Vali sonari vaates MENU > Sonari seadistus.

Kerimiskiirus: määrab kiiruse, millel sonar paremalt vasakule kerib (Kuvamiskiiruse seadistamine, lehekülg 47).

Madalas vees võid valida aeglasema kerimiskiiruse, et pikendada aega, mille jooksul teavet ekraanil esitatakse. Sügavamas vees võid valida suurema kerimiskiiruse. Automaatne kerimiskiirus reguleerib kerimiskiiruse paadi liikumiskiirusele.

**Müravähendus**: vähendab häireid ja sonarikuval esitatud müra kogust (*Sonari mürasummutuse seaded*, lehekülg 48).

Nähtav: seadistab sonarikuva välimuse (Sonari välimuse seaded, lehekülg 48).

Hoiatused: võimaldab sonari hoiatusi määrata (Sonari hoiatused, lehekülg 49).

**Täpsemad**: seadistab mitmesugused sonarikuva ja andmeallikate seaded (*Täpsemad sonari seaded*, lehekülg 49).

Installi: seadistab anduri (Anduri installimisseaded, lehekülg 49).

### Suumi taseme määramine sonarikuval

- 1 Vali sonarivaates **MENU** > **Suum** > ••• > **Režiim**.
- **2** Tee valik:
  - Sügavuse ja suumi taseme automaatseks määramiseks vali Auto.

Suumisätte muutmiseks vali vajadusel **Määra suum**. Suurendatud piirkonna sügavuse ulatuse seadistamiseks vali **Vaata üles** või **Vaata alla**, suurendatud piirkonna suurenduse suurendamiseks või vähendamiseks vali **Suurenda** või **Vähenda**.

- Suurendatud piirkonna sügavuse ulatuse käsitsi seadistamiseks vali Käsitsi.
  Suumisätte muutmiseks vali vajadusel Määra suum. Suurendatud piirkonna sügavuse ulatuse seadistamiseks vali Vaata üles või Vaata alla, suurendatud piirkonna suurenduse suurendamiseks või vähendamiseks vali Suurenda või Vähenda.
- Ekraanil konkreetse ala suurendamiseks vali Suurenda.
  Vajadusel vali suurenduse taseme suurendamiseks või vähendamiseks Suurenda.
  VIHJE: võid suurendusruudu ekraanil uude kohta lohistada.
- Põhjast edastavate sonariandmete suurendamiseks vali Põhjalukk.
  Vajadusel vali põhjaluku piirkonna sügavuse ja paigutuse seadistamiseks Ulatus.

Suumimise tühistamiseks tühista valik Suum.

## Kuvamiskiiruse seadistamine

Võid muuta sonarikujutiste ekraanil liikumise kiirust. Kiirem kuvamiskiirus esitab rohkem üksikasju, kuni enam pole rohkem andmeid esitada, mis järel hakatakse olemas olevaid andmeid venitama. See on kasulik liikumisel või lantimisel või oled väga sügavas vees, kus sonari pingimine on väga aeglane. Aeglasema kuvamiskiiruse korral näidatakse sonariteavet ekraani kauem.

Enamikel juhtudel pakub Vaikevalik head tasakaalu kiirete kujutise esitamise ja vähem moonutatud sihtide vahel.

- 1 Vali sonarikuval MENU > Sonari seadistus > Kerimiskiirus.
- 2 Tee valik:
  - · Kuvamiskiiruse automaatseks muutmiseks liikumiskiiruse järgi vali Auto.

**Auto** valib kerimiskiiruse paadi liikumiskiiruse järgi, mistõttu ilmuvad vees olevad objektid õige kuvasuhtega ja väiksemate moonutustega. Garmin ClearVü sonarivaadete vaatamisel või struktuuri otsimisel soovitame kasutada **Auto**.

- Kiiremaks kerimiseks vali Üles.
- Aeglasemaks kerimiseks vali Alla.

### **Ulatuse reguleerimine**

Võid reguleerida traditsioonilise ja Garmin ClearVü sonari vaate sügavusskaala ulatust.

Kui lubad seadmel ulatust automaatselt seadistada, hoitakse põhi sonari alumisel või alumise kolmandiku kuval ning see aitab minimaalsete või keskmiste pinnasemuutustega põhja lihtsamalt jälgida.

Ulatuse käsitsi muutmine võimaldab jälgida kindlat ulatust ning see aitab jälgida suuremate pinnasemuutustega põhja, nt sügavikke või järsakuid. Põhi kuvatakse ekraanil seni, kuni see jääb määratud ulatusse.

- 1 Vali sonari vaates MENU > Vahemik.
- 2 Tee valik:
  - Et kaardiplotter ulatust automaatselt muudaks, vali Auto.
  - Ulatuse käsitsi suurendamiseks või vähendamiseks vali Üles või Alla.

VIHJE: ulatuse käsitsi reguleerimiseks vali sonarikuval 🕂 või —.

VIHJE: automaatse ja käsitsi reguleerimisrežiimi vahel lülitumiseks vali samaaegselt 🕂 või 💻.

VIHJE: kui vaatad korraga mitut sonari kuva, saad aktiivse kuva vaatamiseks valida SELECT.

VIHJE: kui vaatad üksikut sonarikuva, võid valida SELECT, et muuta 🕂 ja 💳 klahvide otseteid. Kui vajutad mitu korda SELECT klahvi, saad valida Vahemik, Võimendus, või Suurenda taseme vahel.

## Sonari mürasummutuse seaded

### Vali sonarikuval MENU > Sonari seadistus > Müravähendus.

Häire: kohandab tundlikkust, et vähendada läheduses olevate müraallikate häirete mõju.

Ekraanilt häirete eemaldamiseks kasutage madalaimat häirete sätet, mis annab soovitud tulemuse. Paigaldusprobleemide lahendamine võib aidata kõrvaldada müra.

Värvi limiit: peidab osa värvipalettist, et aidata kõrvaldada kerge värvirisustusega väljad.

Soovimatute tagastustega värvile värvilimiidi määramine aitab kõrvaldada ekraanilt soovimatu kaja kuvamise.

Silumine: eemaldab müra, mis pole osa tavalisest sonarikajast ja seadistab kaja välimuse, nagu põhi.

Kui silumine on seadistatud kõrgeks, säilib häire kontrollimise kasutamisel rohkem madalatasemelist müra, aga müra on keskmistamise tõttu pehmendatud. Silumine võib täpid põhjalt eemaldada. Silumine ja häired toimivad koos madala tasemega müra eemaldamiseks hästi. Ekraanilt soovimatu müra eemaldamiseks saad häirete ja silumise sätteid samm haaval seadistada.

**Pinnamüra**: peidab risu vähendamiseks pinnamüra. Laiemad kiired (madalam sagedus) kuvavad rohkem sihtmärke, aga võivad luua rohkem pinnamüra.

TVG: reguleerib ajas muudetavat võimendust, mis võib vähendada müra.

Seda funktsiooni on hea kasutada siis, kui soovid seadistada ja summutada pinnamüra. See võimaldab ka kuvada sihtmärke veepinna lähedal, mis muidu jäävad märkamatuks või pinnamüra tõttu varjatuks.

### Sonari välimuse seaded

Vali sonari vaates MENU > Sonari seadistus > Nähtav.

Värviskeem: määrab värviskeemi.

Värvivõimendus: seadistab värvide intensiivsust (Värvide intensiivsuse muutmine, lehekülg 45).

Ankrukett: kuvab ekraani paremas servas vertikaalse vilkuri, mis kuvab skaalal kauguse sihtmärkideni.

Sügavuse joon: kuvab kiirviiteks sügavusjoone.

Edge: tõstab kõige tugevama signaali põhjast esile ning aitab määrata signaali tugevuse või pehmuse.

Kala sümbolid: määrab, kuidas sonar hõljuvaid sihtmärke tõlgendab.



**Pilttäiustus**: lubab sonari pildil kiiremini liikuda, milleks esitatakse ekraanil rohkem kui üks teabeveerg iga vastuvõetud sonari andmete veeru kohta. See on abiks, kui kasutad sonarit sügavas vees, sest sonari signaalil kulub põhjast andurisse jõudmiseni rohkem aega.

1/1 säte joonistab ekraanile ühe teabeveeru iga sonari signaali kohta. 2/1 säte joonistab ekraanile kaks teabeveergu iga sonari signaali kohta; jne 4/1 ja 8/1 sätte puhul.

Ülekatte andmed: määrab sonari ekraanil kuvatavad andmed.

## Sonari hoiatused

### **▲ HOIATUS**

Sonari hoiatused on vahend tähelepanu püüdmiseks ja ei pruugi kõikides oludes madalikele sattumist vältida. Veesõiduki ohutu kasutamise eest vastutad sina.

### **▲ ETTEVAATUST**

Piipar seade peab olema sisse lülitatud, et hoiatuste helisignaalid oleks kuuldavad (*Helid ja ekraaniseaded*, lehekülg 53). Kui hoiatuste helisignaale ei määrata, võib tagajärjeks olla kehavigastus või varaline kahju.

MÄRKUS. kõik suvandid pole kõikidel anduritel kasutatavad.

Vali kasutatava sonari vaates MENU > Sonari seadistus > Hoiatused.

Sonari hoiatused saad avada ka siis, kui valid 🔯 > Hoiatused > Sonar.

Madal vesi: hoiatus kostab, kui sügavus on määratud väärtusest väiksem.

Sügav vesi: hoiatus kostab, kui sügavus on määratud väärtusest suurem.

Veetemp.: hoiatus kostab, kui anduri tuvastatud veetemperatuur on 1,1 °C määratud temperatuurist üle või alla.

**Kontuur**: hoiatus kostab, kui andur tuvastab määratud sügavusel veepinnast ja põhjast kõrgemal hõljuva sihtmärgi.

Kala: hoiatus kostab, kui seade tuvastab hõljuva sihtmärgi.

- määrab hoiatuse mis tahes suuruses kala tuvastamisel.
- määrab hoiatuse keskmise või suurema kala tuvastamisel.
- 🗨 määrab hoiatuse ainult suure kala tuvastamisel.

### Täpsemad sonari seaded

Vali sonarivaade Tavaline ja seejärel MENU > Sonari seadistus > Täpsemad.

**Põhjaotsingu limiit**: piirab põhja otsimiseks sügavusele, mis valiti, kui valiku Vahemik sätteks on Auto. Et vähendada põhja otsimisele kuluvat aega, saad valida sügavuse, millega piiratakse põhja otsimist. Seade ei otsi põhja valitud sügavuselt sügavamalt.

### Anduri installimisseaded

Need seaded kehtivad järgmistele sonaritüüpidele.

- Tavaline
- Garmin ClearVü

Vali vastavas sonarivaates valik.

- · Vali sonarivaade Tavaline ja seejärel MENU > Sonari seadistus > Installi.
- · Vali sonarivaates Garmin ClearVü MENU > ClearVü seadistus > Installi.

Taasta sonari vaikeseaded: taastab sonari tehasesätted.

Andurid: võimaldab andurit vahetada, andurite andmeid vaadata ning andmeid mälukaardile salvestada.

## Sonari sagedused

MÄRKUS. saadaolevad sagedused sõltuvad kasutatavatest anduritest.

Sageduse muutmine aitab kohandada sonarit vastavalt konkreetsele eesmärgile ja veesügavusele.

Kõrged sagedused kasutavad kitsamat kiirtekimpu ja sobivad paremini kiire töö ja raskete mereolude jaoks. Kõrge sageduse kasutamisel võib paraneda põhja ja termokliini kujutamine.

Madalad sagedused kasutavad laiemat kiirtekimpu, mis aitab kaluritel märgata rohkem sihtmärke, kuid rasketes mereoludes loob rohkem pinnamüra ja vähendab põhja signaalipidevust. Lai kiirtekimp loob kalapüügi jaoks laiema kaare, mis on kalade leidmiseks ideaalne. Lai kiirtekimp toimib paremini ka sügavas vees, sest madalad sagedused läbivad sügavat vett paremini.

CHIRP-i sagedused võimaldab iga impulsiga kasutada eri sagedusi, mis aitab sügavas vees sihtmärke paremini eristada. CHIRP-i saab kasutada sihtmärkide selgeks tuvastamiseks (nt erinevad kalad) ja sügavas vee sõitmisel. Enamasti toimib CHIRP paremini kui ühe sageduse kasutamine. Kuna mõned kalad võivad konkreetse sageduse kasutamisel paremini eristuda, tuleks CHIRP-i kasutamisel pöörata tähelepanu eesmärkidele ja veeoludele.

Mõned andurid võimaldavad iga mõõteelemendi eelseadistatud sageduste kohandamist, mistõttu saab veeolude ja eesmärkide muutudes kiiresti muuta sageduse eelsätet.

Jaotatud sageduse kuva abil kahe sageduse samaaegne kuvamine lubab madala sagedusega näha sügavamale ja kõrgema sagedusega näha rohkem detaile.

#### TEATIS

Järgige kohalikke sonarisageduse piiranguid. Näiteks mõõkvaala karjade kaitsemiseks võidakse keelata sagedusvahemiku 50 kuni 80 khz kasutamine ½ miili raadiuses mõõkvaala karjast. Seadme kasutamine vastavuses rakenduvate seaduste ja regulatsioonidega jääb sinu vastutusele.

### Anduri sageduse valimine

MÄRKUS. võid muuta kõikide sonarikuvade ja andurite sagedusi.

Võid valida, millised sagedused sonarikuval ilmuvad.

#### TEATIS

Järgige kohalikke sonarisageduse piiranguid. Näiteks mõõkvaala karjade kaitsemiseks võidakse keelata sagedusvahemiku 50 kuni 80 khz kasutamine ½ miili raadiuses mõõkvaala karjast. Seadme kasutamine vastavuses rakenduvate seaduste ja regulatsioonidega jääb sinu vastutusele.

- 1 Vali sonarivaates **MENU** > **Sagedus**.
- 2 Vali oma vajadustele ja veesügavusele vastav sagedus. Sageduste kohta vt lisateavet jaotisest Sonari sagedused, lehekülg 50.

#### Sageduse eelsätte loomine

MÄRKUS. pole kõikide anduritega kasutatav.

Saad luua eelsätte, et salvestada selle alla kindel sonarisagedus, mis võimaldab sagedusi kiiremini vahetada.

- 1 Vali sonarivaates MENU > Sagedus.
- 2 Vali Halda sagedusi > Uus eelsäte.
- 3 Sisesta sagedus.

## A-piirkonna sisselülitamine

MÄRKUS. see funktsioon on saadaval Tavaline sonarikuvadel.

A-piirkond on vertikaalne ala kuva parempoolsel küljel, mis näitab anduri all olevaid objekte. Võid a-piirkonna abil tuvastada objekte, mis sonariandmete kiirel liikumisel ekraanil võivad märkamata jääda (nt paadiga kiiresti sõites). Seda saab kasutada ka põhja lähedal olevate kalade tuvastamiseks.



Eeltoodud a-piirkond näitab kalu (1) ja põhja (2).

- 1 Vali sonarivaates MENU > Sonari seadistus > Nähtav > Ankrukett.
- 2 Vajadusel vali sonarikajade kuvamise pikkuse muutmiseks ••• > Tipuhoid.

# Näidikud ja graafikad

Näidikud ja graafikad esitavad teavet mootori ja keskkonna kohta. Teabe vaatamiseks tuleb võrguga ühendada ühilduv andur.

# Näidikute vaatamine

- 1 Vali Alus.
- 2 Vali näidik, nt Alus.



# Näidikul kuvatavate andmete muutmine

- 1 Ava näidiku leht.
- 2 Vali MENU > Redigeeri näidikulehti.
- 3 Vali muudetav näidik.
- 4 Vali Asenda andmed.
- 5 Vali andmetüüp.
- 6 Vali kuvatavad andmed.

# Näidikute kohandamine

Võid lisada näidiku lehe, muuta selle paigutust, näidikute kuvamisviisi ja iga mõõdiku andmeid.

- 1 Ava näidiku leht.
- 2 Vali MENU > Redigeeri näidikulehti.
- 3 Vajaduse korral vali näidikuvaade või muudetav näidik.
- 4 Tee valik:
  - Näidikul kuvatavate andmete muutmiseks vali näidik ja seejärel Asenda andmed.
  - Näidikute paigutuse muutmiseks lehel vali Muuda paigutust.
  - · Lehe lisamiseks selle näidikulehtede kogumist vali Lisa leht.
  - Selle lehe algvaate taastamiseks vali Taasta vaikekuva.

# Teekonnanäidikute kuvamine

Teekonnanäidikud kuvavad praeguse teekonnaga seotud odomeetri-, kiiruse-, aja- ja kütusenäidu. Vali **4** > **Reis ja graafikud** > **Reis**.

# Teekonnanäidikute lähtestamine

- 1 Vali Alus > Reis > MENU.
- 2 Tee valik:
  - Praeguse teekonna näitude nullimiseks vali Nulli reis.
  - Maksimumkiiruse näidu nullimiseks vali Nulli max kiirus.
  - Odomeetrinäidu nullimiseks vali Nulli odomeeter.
  - Kõikide näitude nullimiseks vali Lähtesta kõik.

# Graafikute vaatamine

Eri keskkonnamuudatuste (temperatuur sügavus) graafikute kuvamiseks peab vastav andur seadmega ühendatud olema.

Vali **A** > **Reis ja graafikud** > **Graafikud**.

VIHJE: graafikute vahetamiseks vali Muuda graafikut ja vali uus graafik.

### Graafikuulatuse ja ajaskaalade seadistamine

Saad märkida aja ja sügavuse ulatuse, mis kuvatakse sügavuse ja veetemperatuuri graafikutel.

- 1 Vali graafikul Graafiku seadistus.
- 2 Tee valik:
  - Aegskaala seadistamiseks vali Kestus. Vaikesätteks on kümme minutit. Aegskaala suurendamine võimaldab vaadata muutuseid pikema ajaperioodi jooksul. Aegskaala vähendamine võimaldab näha lühema ajaperioodi jooksul täpsemaid üksikasju.
  - Graafiku skaala seadistamiseks vali **Kaal**. Skaala suurendamine võimaldab vaadata rohkem näitude muutuseid. Skaala vähendamine võimaldab vaadata muutuseid üksikasjalikumalt.

# Hoiatuste haldur

Hoiatuste haldur kuvab värvikoodiga hoiatuse ja prioritiseerib hoiatusteated nende tõsiduse alusel. Hoiatuste haldur avamiseks vali **4** > **Hoiatuste haldur**.

Värv	Tõsidus
Punane	Ohud, mis nõuavad tõsiste vigastuste või surma vältimiseks viivitamatut tegutsemist
Kollane	Ohud või ebaturvalised tegevused, mis võivad põhjustada väiksemaid vigastusi või kahjustada toodet või omandit.

# Sõnumite vaatamine

- 1 Vali **4** > Hoiatuste haldur.
- 2 Vali sõnum.
- 3 Vali Vaade.

# Sõnumite sortimine ja filtreerimine

- 1 Vali Hoiatuste haldur > Sordi/filter.
- 2 Vali suvand sõnumite loendi sortimiseks või filtreerimiseks.

# Sõnumite salvestamine mälukaardile

- 1 Sisesta mälukaart pessa.
- 2 Vali Hoiatuste haldur > Salvesta kaardile.

# Kõigi sõnumite kustutamine

Vali **A** > Hoiatuste haldur > Kustuta hoiatuste haldur.

# Seadme konfiguratsioon

# Süsteemiseaded

Vali 🖾 > Süsteem.

Helid ja kuva: seadistab ekraani- ja heliseadeid (kui saadaval).

**GPS**: esitab GPS-satelliitide ja sätete teabe.

Süsteemiteave: esitab võrgus olevate seadmete ja tarkvaraversiooni teabe.

Automaatkäivitus: määrab, millised seadmed toite saamisel automaatselt sisse lülituvad.

Automaatne seiskamine: lülitab süsteemi automaatselt välja, kui see on teatud ajaperioodi unerežiimis olnud.

Simulaator: lülitab simulaatori sisse ja välja ning võimaldab määrata aja, kuupäeva, kiiruse ja simuleeritud asukoha.

## Helid ja ekraaniseaded

Vali 🖸 > Süsteem > Helid ja kuva.

Piipar: võimaldab hoiatuste andmisel ja valikute tegemisel esitatava helisignaali sisse ja välja lülitada.

- **Taustvalgus**: määrab taustvalguse heleduse. Et taustvalgust ümbritseva valguse alusel automaatselt seadistataks, vali Auto.
- Värvirežiim: seadistab seadme päeva- või öövärvid. Et seade vastavalt kellaajale automaatselt päeva- või öövärvid valiks, saad valida Auto.

Käivituskujutis: määrab kujutise, mis ilmub seadme sisselülitamisel.

Alustuspaigutus: määrab paigutuse, mis ilmub seadme sisselülitamisel.

# **GPS-seaded**

MÄRKUS. kõik mudelid ei toeta kõiki suvandeid.

Vali 🔯 > Süsteem > GPS.

Taevavaade: näitab taevas asuvate GPS-satelliitide suhtelist asukohta.

- GLONASS: lülitab GLONASS-i (Venemaa satelliitsüsteem) andmed sisse või välja. Kui süsteemi kasutamisel on taeva nähtavus halb, võib GLONASS-i andmeid kasutada koos GPS-iga, et pakkuda täpsemat asukohateavet.
- **WAAS/EGNOS**: lülitab WAAS-i andmed (Põhja-Ameerikas) või EGNOS-i andmed (Euroopas) sisse või välja, mis võib tagada täpsema GPS-asukohateabe. WAAS-i või EGNOS-i andmete kasutamisel võib satelliitide leidmiseks kuluda rohkem aega.
- **Galileo**: lülitab Galileo (Euroopa Liidu satelliitsüsteem) andmed sisse või välja. Kui süsteemi kasutamisel on taeva nähtavus halb, võib Galileo andmeid kasutada koos GPS-iga, et pakkuda täpsemat asukohateavet.

Kiiruse filter: sujuvama kiiruseväärtuse saamiseks arvutab veesõiduki kiiruse lühiajalise keskmise.

Allikas: võimaldab valida GPS-i andmete eelistusliku allika.

## Süsteemitarkvara teabe kuvamine

Võid vaadata tarkvara versiooni, algkaardi versiooni, kõikide lisakaartide teavet (olemasolul) ja seadme tunnuskoodi. Seda teavet võib vaja minna süsteemitarkvara uuendamisel või lisakaartide ostmisel.

Vali 🖾 > Süsteem > Süsteemiteave > Tarkvarateave.

## Sündmuste logi vaatamine

Sündmuste logi näitab süsteemisündmuste loendit.

Vali 🛱 > Süsteem > Süsteemiteave > Sündmuste logi.

## E-sildi regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine

Kõnealusel seadmel on elektrooniline silt. E-silt võib sisaldada regulatiivteavet, nagu FCC antud tuvastusnumbrid või regionaalsed vastavustähised, sh vastav toote- ja litsentsiteave. Ei ole kõigi mudelite puhul saadaval.

- 1 Vali 🖾.
- 2 Vali Süsteem.
- 3 Vali Regulatiivteave.

# **Eelistuste seaded**

Vali 🖾 > Eelistused....

Ühikud: määrab mõõtühikud.

Keel: võimaldab määrata ekraanikeele.

Navigeerimine: määrab navigatsioonieelistused.

Klaviatuuri paigutus: määrab ekraani klahvistiku klahvide paigutuse.

Kuvatõmmis: võimaldab seadmel ekraanikujutisi salvestada.

# Ühikute seaded

## Vali 🔯 > Eelistused... > Ühikud.

Süsteemiühikud: seadistab seadme ühikute formaadi.

- **Muutuv**: seadistab magnetilise deklinatsiooni ehk su praeguse asukoha magnetilise põhjasuuna ja tegeliku põhjasuuna nurga.
- **Põhja viide**: seadistab suunateabe arvutamisel kasutatavad suunaviited. Tõene määrab põhjasuuna viitena geograafilise põhjasuuna. Koordinaadistik määrab põhjasuuna viitena võrgustiku põhjasuuna (000°). Magnetic määrab põhjasuuna viitena magnetilise põhjasuuna.
- Asukoha vorming: määrab paigutuse vormingu, mida kasutatakse vastava asukohanäidu kuvamisel. Ära muuda seda seadet, v.a erineva paigutusevorminguga kaardi kasutamisel
- Nullsügavus: määrab kaardistruktuuri koordinaatsüsteemi. Ära muuda seda seadet, v.a erinevate andmetega kaardi kasutamisel
- Aeg: määrab kellaaja vormingu, ajavööndi ja suveaja.

## Navigatsiooniseaded

MÄRKUS. mõned seaded ja suvandid vajavad lisakaarte või -riistvara.

Vali 🖾 > Eelistused... > Navigeerimine.

Teekonna sildid: seadistab kaardil marsruudi pööretega kuvatavate siltide tüübi.

**Pöörde siire**: määrab selle, kuidas kaardiplotter järgmisele pöördele või teekonna lõigule siirdub. Siirdumine saab põhineda pöörde eelsel ajal või kaugusel. Aja või kauguse väärtust saab suurendada, et aidata kaasa autopiloodi täpsusele, kui navigeerid teekonnal või liiga paljude sagedaste pööretega automaatnavigatsiooni rajal või kui liigud suurel kiirusel. Sirge marsruudi või aeglase kiiruse korral võib väiksem väärtus autopiloodi täpsust parandada.

Kiiruse allikad: määrab kiirusnäitude allika.

Autom. navigatsioon: määrab valikute Eelistatud sügavus, Vertikaalne kliirens ja Kaugus rannajooneni mõõtühikud, kui kasutad teatud preemiumkaarte.

Teekonna algus: valib marsruudil navigeerimise algpunkti.

### Automaatnavigatsiooni raja seadistused

### 

Eelistatud sügavus ja Vertikaalne kliirens määravad selle, kuidas kaardiplotter arvutab Autom. navigatsioon tee. Kui Autom. navigatsioon raja osa on madalam kui Eelistatud sügavus või madalam kui Vertikaalne kliirens säte, kuvatakse Autom. navigatsioon rada oranži täisjoonena või punase triipjoonena kaartidel Garmin LakeVü g4 ja BlueChartg4 Vision ning punase ja halli triipjoonena eelmistes mudelites. Kui paat siseneb sellisesse alasse, ilmub hoiatusteade (*Teekonna värvi kodeerimine*, lehekülg 28).

MÄRKUS. automaatnavigatsioon on teatud kohtades saadaval preemiumkaartidega.

MÄRKUS. kõik seaded ei kehti kõikidele kaartidele.

Võid seadistada parameetrit, mida kaardiplotter kasutab Autom. navigatsioon tee arvutamisel.

### Vali 🛱 > Eelistused... > Navigeerimine > Autom. navigatsioon.

**Eelistatud sügavus**: määrab kaardi sügavuseandmete põhjal vee minimaalse sügavuse, mida su paat ohutult läbida suudab.

**MÄRKUS.** preemiumkaartide (koostatud enne 2016. aastat) minimaalne veesügavus on 3 jalga. Kui sisestad 3 jalast väiksema väärtuse, kasutavad kaardid Autom. navigatsioon raja arvutamiseks üksnes 3 jala sügavust.

- Vertikaalne kliirens: määrab kaardiandmete põhjal silla või takistuse minimaalse kõrguse, mille alt su paat ohutult läbi sõita saab.
- **Kaugus rannajooneni**: määrab, kui lähedale rannajoonele Autom. navigatsioon tee paigutatakse. Kui muudad seda sätet navigeerimise ajal, võib rada muutuda. Selle sätte saadaolevad väärtused on suhtelised, mitte absoluutsed. Võid kasutada kitsa veeteega tuttavat sihtkohta, et kontrollida, kas rada paigutatakse rannajoonest sobivasse kaugusesse (*Kaldast kauguse seadistamine*, lehekülg 37).

### Kaldast kauguse seadistamine

Säte Kaugus rannajooneni märgib seda, kui lähedale rannale soovid sätte Autom. navigatsioonraja paigutada. Autom. navigatsioon võib liikuda, kui muudad seda sätet navigeerimise ajal. Sätte Kaugus rannajooneni väärtused on suhtelised, mitte absoluutsed. Et tagada, et Autom. navigatsioon asetatakse rannast sobivale kaugusele, saad hinnata Autom. navigatsioon paigutust ühe või rohkema tuttava sihtkoha abil, mis nõuavad kitsal veeteel navigeerimist.

- 1 Jää alusega ankrusse.
- 2 Vali 🛱 > Eelistused... > Navigeerimine > Autom. navigatsioon > Kaugus rannajooneni > Norm..
- **3** Vali sihtkoht, kuhu oled varem navigeerinud.
- 4 Vali Navigeeri kohta: > Autom. navigatsioon.
- 5 Vaata Autom. navigatsioon raja paigutus üle ja tee kindlaks, kas see väldib teada olevaid takistusi ja pöörded on võimalikud.
- 6 Tee valik:
  - Kui navigatsioonijoone paigutus on rahuldav, vali MENU > Navigatsioonisuvandid > Lõpeta navigeerimine ja liigu edasi kümnenda sammu juurde.
  - Kui joon on teada olevatele takistustele liiga lähedal, vali Q > Eelistused... > Navigeerimine > Autom. navigatsioon > Kaugus rannajooneni > Kaugel.
  - Kui joonel olevad pöörded on liiga laiad, vali Q > Eelistused... > Navigeerimine > Autom. navigatsioon > Kaugus rannajooneni > Lähedal.
- 7 Kui valisid kuuendas sammus Lähedal või Kaugel, vaata Autom. navigatsioon joone paigutus üle ja tee kindlaks, kas see väldib teada olevaid takistusi ja pöörded tagavad tõhus liikumise.

Autom. navigatsioon säilitab avatud veel takistustes piisavat kaugust, kui valiku Kaugus rannajooneni sätteks on Lähedal või Lähim. Selle tulemusel ei pruugi kaardiplotter Autom. navigatsioon ümber paigutada, kui sihtkoht ei vaja kitsal veeteel navigeerimist.

- 8 Tee valik:
  - Kui navigatsioonijoone paigutus on rahuldav, vali MENU > Navigatsioonisuvandid > Lõpeta navigeerimine ja liigu edasi kümnenda sammu juurde.
  - Kui joon on teada olevatele takistustele liiga lähedal, vali 🛱 > Eelistused... > Navigeerimine > Autom. navigatsioon > Kaugus rannajooneni > Kaugei.
  - Kui joonel olevad pöörded on liiga laiad, vali 🛱 > Eelistused... > Navigeerimine > Autom. navigatsioon > Kaugus rannajooneni > Lähim.
- 9 Kui valisid kaheksandas sammus Lähim või Kaugei, vaata Autom. navigatsioon paigutus üle ja tee kindlaks, kas see väldib teada olevaid takistusi ja pöörded on võimalikud.

Autom. navigatsioon säilitab avatud veel takistustes piisavat kaugust, kui valiku Kaugus rannajooneni sätteks on Lähedal või Lähim. Selle tulemusel ei pruugi kaardiplotter Autom. navigatsioon ümber paigutada, kui sihtkoht ei vaja kitsal veeteel navigeerimist.

10 Korda samme kolm kuni üheksa vähemalt veel korra, kasutades iga kord uut sihtkohta, kuni oled valiku **Kaugus rannajooneni** kasutamise selgeks saanud.

# Sideseaded

# Hoiatuste seadistamine

### **▲ ETTEVAATUST**

Piipar seade peab olema sisse lülitatud, et hoiatuste helisignaalid oleks kuuldavad (*Helid ja ekraaniseaded*, lehekülg 53). Kui hoiatuste helisignaale ei määrata, võib tagajärjeks olla kehavigastus või varaline kahju.

## Navigatsioonihoiatused

### Vali 🛱 > Hoiatused > Navigeerimine.

**Saabumine**: pöörde või sihtkohaga seotud vastava kauguse või ajaväärtuse saavutamisel kostab helisignaal. **Ankru lohisemine**: seadistatud triivikauguse ületamisel ankrusoleku ajal kostab helisignaal.

Kursist kõrval: kui kaldud vastava vahemaa võrra kursist kõrvale, kostab helisignaal.

Piirialarmid: keelab ja lubab kõik piirihoiatused.

### Ankru lohisemise hoiatuse seadistamine

Saad seadistada esitatava hoiatuse, mis kostab, kui oled lubatud kaugusest rohkem liikunud. See on kasulik öösel ankrusse jäämisel.

### 1 Vali 🛱 > Hoiatused > Navigeerimine > Ankru lohisemine.

- 2 Hoiatuse sisselülitamiseks vali Häire.
- 3 Vali Määra raadisu ja vali kaardil kaugus.
- 4 Vali BACK.

### Süsteemihoiatused

Vali 🖸 > Hoiatused > Süsteem.

Kell: seadistab äratuskella.

Üksuse pinge: seadistab seadme liiga madala pinge hoiatuse.

**GPS-i täpsus**: seadistab hoiatuse, kui GPS-asukoha täpsus peaks langema allapoole kasutaja määratud väärtust.

### Sonari hoiatused

### A HOIATUS

Sonari hoiatused on vahend tähelepanu püüdmiseks ja ei pruugi kõikides oludes madalikele sattumist vältida. Veesõiduki ohutu kasutamise eest vastutad sina.

### **▲ ETTEVAATUST**

Piipar seade peab olema sisse lülitatud, et hoiatuste helisignaalid oleks kuuldavad (*Helid ja ekraaniseaded*, lehekülg 53). Kui hoiatuste helisignaale ei määrata, võib tagajärjeks olla kehavigastus või varaline kahju.

MÄRKUS. kõik suvandid pole kõikidel anduritel kasutatavad.

Vali kasutatava sonari vaates MENU > Sonari seadistus > Hoiatused.

Sonari hoiatused saad avada ka siis, kui valid 🔯 > Hoiatused > Sonar.

Madal vesi: hoiatus kostab, kui sügavus on määratud väärtusest väiksem.

Sügav vesi: hoiatus kostab, kui sügavus on määratud väärtusest suurem.

Veetemp.: hoiatus kostab, kui anduri tuvastatud veetemperatuur on 1,1 °C määratud temperatuurist üle või alla.

**Kontuur**: hoiatus kostab, kui andur tuvastab määratud sügavusel veepinnast ja põhjast kõrgemal hõljuva sihtmärgi.

Kala: hoiatus kostab, kui seade tuvastab hõljuva sihtmärgi.

- määrab hoiatuse mis tahes suuruses kala tuvastamisel.
- exer määrab hoiatuse keskmise või suurema kala tuvastamisel.
- 🗨 määrab hoiatuse ainult suure kala tuvastamisel.

# Minu alus seaded

MÄRKUS. mõned seaded ja suvandid vajavad lisakaarte või -riistvara.

### Vali MENU > Minu alus.

- **Andurid**: kuvab kõik võrgus olevad andurid, võimaldab andureid vahetada ning diagnostikateavet vaadata (*Anduri tüübi valimine*, lehekülg 44).
- **Temp. nihe**: võimaldab määrata nihkeväärtuse, et kompenseerida NMEA<sup>®</sup> 0183 veetemperatuuriandurist või temperatuuri mõõtmise toega andurist pärinev veetemperatuuri näit (*Veetemperatuuri nihke seadistamine*, lehekülg 60).
- Laevakere tunnus-nr.: võimaldab sisestada laevakere tunnusnumbri (HIN). HIN võib olla püsivalt kinnitatud ahtri ülemisele paremale poolele või väljapoole.

## Kiilu nihke määramine

Saad sisestada kiilu nihke, et kompenseerida anduri esitatavat sügavusnäitu. See võimaldab olenevalt sinu vajadusest vaadata kiilu alla jääva vee sügavust või tõelist vee sügavust.

Kui soovid teada, kui sügav on vesi kiilu või paadi kõige madalama punkti all ning andur on paigaldatud veepiirile või kuhugi kiilu kohale, mõõda kaugus andurist paadi kiiluni.

Kui soovid teada tõelist vee sügavust ja andur on paigaldatud veepiirist allapoole, mõõda kaugus anduri põhjast veepiirini.

MÄRKUS. see suvand on kasutatav, kui sul on kehtivad sügavusandmed.

- 1 Mõõda kaugus.
  - Kui andur paigaldati veepiirile (1) või kiilust kõrgemale, mõõda kaugus andurist paadi kiiluni. Sisesta see väärtus positiivse arvuna.
  - Kui andur paigaldati kiilu põhja (2) ja soovid teada tõelise vee sügavuse, mõõda kaugus andurist veepiirini. Sisesta see väärtus negatiivse arvuna.



- 2 Lõpeta toiming.
- Kui andur on ühendatud kaardiplotteri või sonarimooduliga, vali 🔯 > Minu alus > Kiilu nihe.
- 3 Vali 🕂, kui andur on paigaldatud veepiirile, või vali —, kui andur on paigaldatud kiilu põhjale.
- 4 Kasuta nooleklahve ja sisesta esimeses sammus mõõdetud kiilu nihe.

## Veetemperatuuri nihke seadistamine

Temperatuurinihe kompenseerib temperatuurianduri või temperatuuri mõõtmise võimalusega anduri temperatuurinäitu.

- 1 Mõõda veetemperatuuri võrguga ühendatud temperatuurianduri või temperatuuri mõõtmise võimalusega anduri abil.
- 2 Mõõda veetemperatuuri erineva teadaolevalt täpse temperatuurianduri või termomeetriga.
- 3 Lahuta 1. etapis mõõdetud veetemperatuur 2. etapis mõõdetud veetemperatuurist. See väärtus on temperatuurinihe. Sisesta see väärtus etapis 5 positiivse arvuna, kui andur mõõdab veetemperatuuri tegelikust külmemana. Sisesta see väärtus etapis 5 negatiivse arvuna, kui andur mõõdab veetemperatuuri tegelikust soojemana.
- 4 Vali 🖾 > Minu alus > Temp. nihe.
- 5 Sisesta etapis 3 arvutatud temperatuurinihke väärtus.

# Kaardiplotteri tehaseseadete taastamine

MÄRKUS. mõjutab kõiki võrgus olevaid seadmeid.

### 1 Vali 🛱 > Süsteem > Süsteemiteave > Lähtesta.

- 2 Tee valik:
  - Seadme tehaseseadete taastamiseks vali **Taasta vaikeseaded**. Sellega taastatakse konfiguratsiooni vaikesätted, aga salvestatud kasutajaandmeid, kaarte või tarkvarauuendusi ei eemaldata.
  - Salvestatud andmete, nagu vahepunktid ja teekonnad, kustutamiseks vali **Kustuta kasutajaandmed**. Kaarte ja tarkvarauuendusi ei mõjutata.
  - Salvestatud andmete kustutamiseks ja seadme tehaseseadete taastamiseks eraldage kaardiplotter Garmin Merevõrgust ja vali **Kustuta andmed ja lähtesta seaded**. Kaarte ja tarkvarauuendusi ei mõjutata.

# Kasutajaandmete jagamine ja haldamine

### A HOIATUS

Selle funktsiooni abil saad importida teistest seadmetest andmeid, mille autoriks on võinud olla kolmandad isikud. Garmin ei taga kolmandate isikute loodud andmete täpsust, täielikkust ega ajakohasust. Toetud nendele andmetele ja kasutad neid omal vastutusel.

Saad jagada kasutajaandmeid ühilduvate seadmete vahel. Kasutajaandmed sisaldavad vahepunkte, salvestatud radasid, marsruute ja piire.

• Võid kasutajaandmeid jagada ja hallata mälukaardi abil. Seadmesse peab olema paigaldatud mälukaart. Seade toetab FAT32 vormingus kuni 32 GB suurust mälukaarti.

# Failitüübi valimine muu tootja vahepunktidele ja marsruutidele

Võid importida ja eksportida muu tootja seadmete vahepunkte.

- 1 Sisesta mälukaart pessa.
- 2 Vali **A** > Kasutaja andmed > Andmeedastus > Faili tüüp.
- 3 Vali GPX.

Garmin seadmetega andmete uuesti edastamiseks vali failitüüp ADM.

# Kasutajaandmete kopeerimine mälukaardilt

Võid kopeerida mälukaardile salvestatud muude seadmete kasutajaandmed.

- 1 Sisesta mälukaart kaardipessa.
- 2 Vali > Kasutaja andmed > Andmeedastus.
- 3 Vajadusel vali mälukaart, kuhu andmed kopeerida.
- 4 Tee valik:
  - Mälukaardil olevate andmete kopeerimiseks kaardiplotterisse ja nende kombineerimiseks olemasolevate andmetega vali Liida kaardilt.
  - Mälukaardil olevate andmete kopeerimiseks kaardiplotterisse ja olemasolevate andmete ülekirjutamiseks vali **Asenda kaardilt**.
- 5 Vali failinimi.

# Kasutajaandmete kopeerimine mälukaardile

Võid kasutajaandmed mälukaardile salvestada ja need teise seadmesse kopeerida.

- 1 Sisesta mälukaart pessa.
- 2 Vali Kasutaja andmed > Andmeedastus > Salvesta kaardile.
- 3 Vajadusel vali mälukaart, kuhu andmed kopeerida.
- 4 Tee valik:
  - Uue faili loomiseks vali Lisa uus fail ja sisesta nimi.
  - Teabe lisamiseks olemasolevasse faili vali fail loendist ja vali Salvesta kaardile.

# Sisseehitatud kaartide uuendamine mälukaardi ja Garmin Express abil

Sisse-ehitatud kaarte saad uuendada arvutirakenduse Garmin Express ja mälukaardi abil.

- 1 Sisesta mälukaart arvuti mälukaardipessa (Mälukaartide sisestamine, lehekülg 4).
- 2 Ava rakendus Garmin Express.

Kui rakendus Garmin Express pole sinu arvutisse installitud, laadi see alla aadressilt garmin.com/express.

- 3 Vajadusel registreeri oma seade (Seadme registreerimine rakenduses Garmin Express, lehekülg 63).
- 4 Klõpsa valikul Alus > Vaata üksikasju.
- 5 Uuendamiseks klõpsa kaardi kõrval valikul Laadi alla.
- 6 Allalaadimise lõpetamiseks järgi ekraanile kuvatavaid juhiseid.
- 7 Oota, kuni uuendust alla laaditakse. Uuendamisele võib kuluda aega.
- 8 Kui allalaadimine on lõppenud, väljuta kaart arvutist.
- 9 Sisesta mälukaart pessa (Mälukaartide sisestamine, lehekülg 4).

10 Vali kaardiplotteris 🖸 > Süsteem > Süsteemiteave > Uuenda sisse ehitatud kaart.

Kaardiplotteris kuvatakse uuendatud kaart.

# Andmete varundamine arvutisse

- 1 Sisesta mälukaart pessa.
- 2 Vali Kasutaja andmed > Andmeedastus > Salvesta kaardile.
- 3 Vali loendist failinimi või vali Lisa uus fail.
- 4 Vali Salvesta kaardile.
- 5 Eemalda mälukaart ja sisesta see arvutiga ühendatud kaardilugerisse.
- 6 Ava mälukaardil kaust Garmin\UserData.
- 7 Kopeeri varundusfail kaardile ja kleebi see arvutis mis tahes kohta.

# Kaardiplotteri varundatud andmete taastamine

- 1 Sisesta arvutiga ühendatud kaardilugerisse mälukaart.
- 2 Kopeeri varundusfail arvutist mälukaardile (kausta Garmin\UserData).
- 3 Sisesta mälukaart pessa.
- 4 Vali **4** > Kasutaja andmed > Andmeedastus > Asenda kaardilt.

# Süsteemiteabe salvestamine mälukaardile

Võid süsteemiteabe tõrkeotsingu abivahendina mälukaardile salvestada. Klienditugi võib paluda sul seda teavet kasutada andmete hankimisel võrgust.

- 1 Sisesta mälukaart pessa.
- 2 Vali 🛱 > Süsteem > Süsteemiteave > Garmini seadmed > Salvesta kaardile.
- 3 Vajaduse korral vali mälukaart, kuhu süsteemiteave salvestada.
- 4 Eemalda mälukaart.

# Lisa

# ActiveCaptain ja Garmin Express

Rakendused ActiveCaptain ja Garmin Express aitavad sul hallata sinu Garmin kaardiplotterit ja muid seadmeid.

ActiveCaptain: mobiilirakendus ActiveCaptain pakub hõlpsalt kasutatavad ühendust sinu ühilduva mobiilseadme ja Garmin kaardiplotteri, kaartide ning Garmin Quickdraw kontuuride kogukonna vahel (*Rakendus ActiveCaptain*, lehekülg 9). Rakendus pakub piiramatut ligipääsu sinu kartograafiale ja kiiret ning mobiilset viisi uute kaartide allalaadimiseks funktsiooniga OneChart<sup>™</sup>, linki kaardiplotteriga teavituste vastuvõtmiseks ning ligipääsu ActiveCaptain kogukonnale sadamate ja muude laevanduse huvipunktide tagasiside jagamiseks. Rakendust saad kasutada ka oma reisi plaanimiseks ning kasutajaandmete sünkroonimiseks. Rakendus kontrollib seadme saada olevaid uuendusi ja teavitab sind, kui uuendus on olemas.

**Garmin Express**: töölaua rakendus Garmin Express võimaldab kasutada arvutit ja mälukaarti, et laadida alla ja uuendada Garmin kaardiplotteri tarkvara ja kaarte (*Rakendus Garmin Express*, lehekülg 63). Kasuta rakendust Garmin Express suuremate allalaadimiste ja uuenduste kiiremaks andmeedastuseks ning teatud mobiilseadmetega võimalike andmeedastustasude vältimiseks.

Funktsioon	Mobiilirakendus ActiveCaptain	Töölaua rakendus Garmin Express
Registreeri oma uus Garmin mereseade	Jah	Jah
Uuenda oma Garmin kaardiplotteri tarkvara	Jah	Jah
Uuenda oma Garmin merekaarte	Jah	Jah
Laadi alla uusi Garmin merekaarte	Jah	Jah
Ava Garmin Quickdraw kontuuride kogukond ja laadi kontuure alla ning jaga neid teiste kasutajatega	Jah	Ei
Sünkrooni oma mobiilseade oma Garmin kaardiplotteriga	Jah	Ei
Ava ActiveCaptain kogukond ja saa tagasisidet sadamate ja muude laevanduse huvipunktide kohta	Jah	Ei

# **Rakendus Garmin Express**

Töölaua rakendus Garmin Express võimaldab kasutada arvutit ja mälukaarti, et laadida alla ja uuendada seadme Garmin tarkvara ja kaarte ning neid seadmes registreerida. Soovitame seda suuremamahuliste allalaadimiste ja uuenduste puhul andmete kiiremaks edastamiseks ja teatud mobiilseadmete korral võimalike andmeedastustasude vältimiseks.

## Rakenduse Garmin Express installimine arvutisse

Võid rakenduse Garmin Express installida Windows® või Mac® arvutisse.

- 1 Külasta veebilehte garmin.com/express.
- 2 Vali Laadi Windowsi jaoks alla või Laadi Maci jaoks alla.
- 3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

### Seadme registreerimine rakenduses Garmin Express

**MÄRKUS.** seadme registreerimiseks kasuta rakendust ActiveCaptain ja mobiilseadet (*Rakenduse ActiveCaptain kasutamise alustamine*, lehekülg 10).

Võrgus registreerudes aitad meil pakkuda sulle paremat klienditeenindust. Hoia ostutšekk või selle koopia kindlas kohas.

- 1 Installi rakendus Garmin Express arvutisse (Rakenduse Garmin Express installimine arvutisse, lehekülg 63).
- 2 Sisesta mälukaart kaardipilusse (Mälukaartide sisestamine, lehekülg 4).
- 3 Oota mõni hetk.

Kaardiplotter avab kaardihalduse lehekülje ja loob mälukaardi kausta Garmin faili GarminDevice.xml.

- 4 Eemalda mälukaart seadmest.
- 5 Ava rakendus Garmin Express arvutis.
- 6 Sisesta mälukaart arvutisse.
- 7 Vajadusel vali Alusta.
- 8 Kuni rakendus otsib, vali Logi sisse ekraani allservas valiku On sul merekaarte või -seadmeid? kõrval.
- 9 Loo Garmin konto või logi sisse.
- 10 Veesõiduki seadistamiseks järgi ekraanijuhiseid.
- 11 Vali 📥 > Lisa.

Rakendus Garmin Express otsib mälukaardilt seadme teavet.

12 Seadme registreerimiseks vali Lisa seade.

Pärast registreerimise lõpuleviimist otsib rakendus Garmin Express seadmele lisakaarte või kaardiuuendusi. Kui lisad seadmeid kaardiplotteri võrku, korda rakenduses Garmin Express eeltoodud etappe uute seadmete registreerimiseks.

## Kaartide uuendamine rakenduse Garmin Express kasutamisel

Seade toetab FAT32 vormingus kuni 32 GB microSD suurust vähemalt kiirusklassiga 4 mälukaarti. Soovitatav on kasutada vähemalt 8 GB suurust mälukaarti kiirusklassiga 10.

Kaardiuuenduste allalaadimisele võib kuluda kuni mõni tund.

Kaartide uuendamiseks tuleks kasutada tühja mälukaarti. Uuendamisprotsessi käigus kustutatakse kaardil olevad failid ja vormindatakse kaart.

- 1 Installi rakendus Garmin Express arvutisse (Rakenduse Garmin Express installimine arvutisse, lehekülg 63).
- 2 Ava rakendus Garmin Express arvutis.
- 3 Vali oma veesõiduk ja seade.
- 4 Kui kaardiuuendused on saadaval, vali Kaardiuuendused > Jätka.
- 5 Loe läbi ja nõustu tingimustega.
- 6 Sisesta kaardiplotteri mälukaart arvutisse.
- 7 Vali mälukaardi draiv.
- 8 Loe läbi vormindamishoiatus ja vali OK.
- 9 Oota, kuni kaardiuuendus mälukaardile kopeeritakse.

MÄRKUS. uuendustefaili mälukaardile kopeerimisele võib kuluda mõni minut kuni mõni tund.

- 10 Sulge rakendus Garmin Express.
- 11 Väljuta mälukaart arvutist.
- 12 Lülita kaardiplotter sisse.
- 13 Pärast avakuva ilmumist sisesta kaardipilusse mälukaart.

MÄRKUS. uuenduse juhiste kuvamiseks peab seade olema enne kaardi sisestamist teinud täieliku alglaadimise.

- 14 Vali Uuenda tarkvara > Jah.
- 15 Uuendamise lõpuleviimiseks tuleb oodata mitu minutit.
- 16 Vastava teate ilmumisel jäta mälukaart seadmesse ja taaskäivita kaardiplotter.
- 17 Eemalda mälukaart.

MÄRKUS. kui mälukaart eemaldatakse enne seadme täielikku taaskäivitamist, siis ei viida uuendamist lõpule.

### Tarkvarauuendused

Uue seadme või tarviku paigaldamisel tuleb tarkvara võib-olla uuendada.

Saad kasutada mobiilirakendust ActiveCaptain seadme tarkvara uuendamiseks (*Tarkvara uuendamine rakendusega ActiveCaptain*, lehekülg 10).

Kaardiplotteri tarkvara uuendamiseks võid kasutada ka arvutirakendust Garmin Express (*Uue tarkvara laadimine mälukaardile rakenduses Garmin Express*, lehekülg 65).

Seade toetab FAT32 vormingus kuni 32 GB microSD suurust vähemalt kiirusklassiga 4 mälukaarti. Soovitatav on kasutada vähemalt 8 GB suurust mälukaarti kiirusklassiga 10.

Enne tarkvara uuendamist tuleks kontrollida seadmesse installitud tarkvara versiooni (*Süsteemitarkvara teabe kuvamine*, lehekülg 54). Seejärel võid avada veebiaadressi garmin.com/support/software/marine.html, valida Vaata selle komplekti kõiki seadmeid ja võrrelda installitud tarkvara versiooni loendis oleva tarkvara versiooniga.

Kui seadmesse installitud tarkvara versioon on veebisaidil olevast vanem, tuleks tarkvara uuendada mobiilirakendusega ActiveCaptain (*Tarkvara uuendamine rakendusega ActiveCaptain*, lehekülg 10) või arvutirakendusega Garmin Express (*Uue tarkvara laadimine mälukaardile rakenduses Garmin Express*, lehekülg 65).

### Uue tarkvara laadimine mälukaardile rakenduses Garmin Express

Võid arvutirakenduse Garmin Express abil tarkvarauuenduse mälukaardile kopeerida.

Seade toetab FAT32 vormingus kuni 32 GB microSD suurust vähemalt kiirusklassiga 4 mälukaarti. Soovitatav on kasutada vähemalt 8 GB suurust mälukaarti kiirusklassiga 10.

Tarkvarauuenduste allalaadimisele võib kuluda mõni minut kuni mõni tund.

Tarkvara uuendamiseks tuleks kasutada tühja mälukaarti. Uuendamisprotsessi käigus kustutatakse kaardil olevad failid ja vormindatakse kaart.

- 1 Sisesta mälukaart arvuti kaardipilusse.
- 2 Installi rakendus Garmin Express (Rakenduse Garmin Express installimine arvutisse, lehekülg 63).
- **3** Vali oma veesõiduk ja seade.
- 4 Vali Tarkvarauuendused > Jätka.
- 5 Loe läbi ja nõustu tingimustega.
- 6 Vali mälukaardi draiv.
- 7 Loe läbi vormindamishoiatus ja vali Jätka.
- 8 Oota, kuni tarkvarauuendus mälukaardile kopeeritakse.

MÄRKUS. tarkvarauuenduste mälukaardile kopeerimisele võib kuluda mõni minut kuni mõni tund.

- 9 Sulge rakendus Garmin Express.
- 10 Väljuta mälukaart arvutist.

Kui oled värskenduse mälukaardile laadinud, installi tarkvara kaardiplotterile (*Seadme tarkvara uuendamine mälukaardi abil*, lehekülg 65).

### Seadme tarkvara uuendamine mälukaardi abil

Tarkvara uuendamiseks mälukaardi abil tuleb hankida tarkvarauuendusega mälukaart või laadida mälukaardile uusim tarkvara rakenduses Garmin Express (*Uue tarkvara laadimine mälukaardile rakenduses Garmin Express*, lehekülg 65).

- 1 Lülita kaardiplotter sisse.
- 2 Pärast avakuva ilmumist sisesta kaardipilusse mälukaart.

MÄRKUS. tarkvarauuenduse juhiste kuvamiseks peab seade olema enne kaardi sisestamist teinud täieliku alglaadimise.

- 3 Vali Installi kohe > Uuenda tarkvara > Jah.
- 4 Tarkvara uuendamise lõpuleviimiseks tuleb oodata mitu minutit.
- 5 Vastava teate ilmumisel jäta mälukaart seadmesse ja taaskäivita kaardiplotter.
- 6 Eemalda mälukaart.

**MÄRKUS.** kui mälukaart eemaldatakse enne seadme täielikku taaskäivitamist, siis ei viida tarkvara uuendamist lõpule.

# Ekraani puhastamine

#### TEATIS

Puhastusvahendid sisaldavad ammoniaaki, mis võib peegeldumisvastast katet kahjustada.

Seadmel on spetsiaalne peegeldumisvastane kate, mis on vaha ja abrasiivsete puhastusvahendite suhtes väga tundlik.

- 1 Kanna lapile prilliklaaside puhastusvahendit, mis on peegeldumisvastase katte jaoks ohutu.
- 2 Pühi ekraani pehme puhta ebevaba lapiga ettevaatlikult.

# Mälukaardil olevate kujutiste vaatamine

Saad vaadata mälukaardile salvestatud kujutisi. Vaadata saad .jpg, .png ja .bmp faile.

- 1 Sisesta kujutiste failidega mälukaart kaardipessa.
- 2 Vali **A** > **Pildivaatur**.
- 3 Vali kujutisi sisaldav kaust.
- 4 Oota, kuni pisipildid laaditakse.
- 5 Vali kujutis.
- 6 Kasuta noolt kujutiste vaatamiseks.
- 7 Vajadusel vali MENU > Käivita slaidiseanss.

# Ekraanipildid

Võid kaardiplotteri mis tahes kuva ekraanipildi salvestada rasterkujutisena (.png). Ekraanipilti saab arvutisse edastada.

## Ekraanipiltide salvestamine

- 1 Sisesta mälukaart pessa.
- 2 Vali 🖸 > Eelistused... > Kuvatõmmis > Sees.
- 3 Ava kuva, mida soovid salvestada.
- 4 Hoia HOME vähemalt kuus sekundit all.

### Ekraanipiltide kopeerimine arvutisse

- 1 Eemalda mälukaart kaardiplotterist ja sisesta see arvutiga ühendatud kaardilugerisse.
- 2 Ava rakenduses Windows Explorer mälukaardil olev kaust Garmin\scrn.
- 3 Kopeeri pilt kaardilt ja kleebi see arvutis mis tahes kohta.

# Tõrkeotsing

### Mu seade ei leia GPS-signaale

Kui seade ei leia satelliidisignaale, võib põhjuseid olla mitu. Kui seadmega on satelliitide viimase tuvastamise hetkest alates läbitud pikk vahemaa või seade on mitu nädalat või kuud olnud välja lülitatud, siis ei pruugi seade satelliite korralikult üles leida.

- Veendu, et seade kasutab uusimat tarkvara. Kui ei kasuta, uuenda seadme tarkvara (*Tarkvarauuendused*, lehekülg 64).
- Veendu, et GPS-signaali vastuvõtmiseks pole seadme kohal ühtegi takistust. Kui seade asub kabiinis, peaks see GPS-signaali vastuvõtmiseks asuma akna läheduses.
### Mu seade ei lülitu sisse või lülitub iseenesest välja

Kui seade ei lülitu sisse või lülitub ootamatult välja, võib põhjuseks olla halb toide. Toiteprobleemi põhjuse leidmiseks vt alltoodud juhiseid.

• Veendu, et toiteallikas toimib.

Selle kontrollimiseks on mitu võimalust. Nt võid kontrollida, kas toiteallikas toimib teiste seadmetega.

• Kontrolli toitejuhtme kaitset.

Kaitse peaks asuma punase toitejuhtme hoidikus. Veendu, et paigaldatud on õige suurusega kaitse. Kaitsme õige suuruse teadasaamiseks vt kaabli küljes olevat silti või paigaldusjuhiseid. Kaitsmesisese ühenduse kontrollimiseks vaata kaitset. Kaitset saab testida multimeetriga. Kui kaitse on korras, näitab multimeeter 0 oomi.

• Veendu, et seadme toitepinge on vähemalt 12 Vdc.

Pinge kontrollimiseks mõõda toitekaabli toitepesa ja massipesa vahelist alalispinget. Kui pinge on alla 12 Vdc, ei lülitu seade sisse.

• Kui toiteprobleeme pole, aga seade ei lülitu sisse, võta ühendust ettevõtte Garmin klienditoega.

#### Mu seade ei loo vahepunkte õigesse kohta

Võid vahepunktide teavet käsitsi sisestada, et andmeid teiste seadmetega jagada. Kui sisestasid vahepunkti koordinaatide abil käsitsi ja punkti asukohta ei kuvata õigesti, ei pruugi kaardiandmed ja asukoha vorming ühtida vahepunkti märkimisel kasutatud algsete kaardiandmete ja asukoha vorminguga.

Asukoha vorming on formaat, mida kasutatakse GPS-vastuvõtja asukoha kuvamiseks ekraanil. Tavaliselt kuvatakse seda laius-/pikkuskraadina (kraadid ja minutid), mille valikute hulka kuuluvad kraadid, minutid ja sekundid, ainult kraadid või üks mitmest koordinaatide vormingust.

Kaardiandmete all mõeldakse matemaatilist mudelit, mis kujutab maakera pinnaosa. Laius- ja pikkusjooned paberkaardil viitavad konkreetsetele kaardiandmetele.

1 Uuri, milliseid kaardiandmeid ja asukoha vormingut algse vahepunkti loomisel kasutati.

Kui algne vahepunkt võeti kaardilt, peaks kaardil olema legend, mis näitab kaardi loomisel kasutatud andmeid ja asukoha vormingut. Enamasti asub see kaardilegendi lähedal.

- 2 Vali 🛱 > Eelistused... > Ühikud.
- 3 Vali õiged kaardiandmed ja asukoha vormingu seaded.
- 4 Loo vahepunkt uuesti.

### Garmin toega ühenduse võtmine

- Abi ja teabe (nt tootejuhendid, korduvad küsimused, videod ja klienditugi) saamiseks ava veebisait support.garmin.com.
- USA-s helista numbril 913-397-8200 või 1-800-800-1020.
- UK-s helista numbril 0808 238 0000.
- Euroopas helista numbril +44 (0) 870 850 1241.

# **Tehnilised andmed**

## **Tehnilised andmed**

### Kõik mudelid

Materjal	Polükarbonaatplastik
Veekindluse tase	IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>
Temperatuurivahemik	-15° kuni 55°C (5° kuni 131°F)
Sisendpinge	9 kuni 18 Vdc
Kaitse	3 A, kiiretoimeline kaitse (kaasas)
Mälukaart	1 microSD kaardipesa; kaardi max suurus 32 Gb
Ekraani eraldusvõime (L x K)	800 x 480 pikslit
Ekraani tüüp	WVGA
Sonari sagedused <sup>2</sup>	Tavaline: 50/200, 77/200, 83/200 kHz Ühe kanaliga CHIRP: 40 kuni 250 kHz Garmin ClearVü CHIRP: 260/455/800 kHz
Sonari edastusvõimsus (RMS) <sup>3</sup>	CHIRP: 500 W Garmin ClearVü CHIRP: 500 W
Sonari sügavus <sup>4</sup>	701 m (2300 jalga) 77 kHz juures

#### 5x mudelid

Mõõdud, ainult kaardiplotter (L x K x S)	188 × 122 × 61,5 mm (7 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> x 4 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> x 2 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> tolli)
Mõõdud, hoidikus koos päikesekattega (L x K x S)	212 × 143,3 × 100 mm (8 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> x 5 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> x 3 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> tolli)
Ekraani suurus (L x K)	109 x 65,8 mm (4 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> x 2 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> tolli) 127,3 mm (5 tolli) diagonaal
Vaba ruum lähima takistuseni kaardiplotteri taga	57 mm (2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> tolli)
Kaal	0,5 kg (1,1 lb.)
Max voolutarve	8,4 W
Tüüpiline voolutarve 12 Vdc juures (RMS)	600 mA
Max voolutarve 12 Vdc juures (RMS)	700 mA
Juhtmeta side sagedus	2,4 GHz @ 19,7 dBm maximum
Kompassile ohutu vahemaa	7,62 cm (3 in.)

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seade võib olla kuni 30 minutit 1 meetri sügavuses vees. Lisateavet vt veebilehelt www.garmin.com/waterrating.
<sup>2</sup> Sõltub andurist.
<sup>3</sup> Sõltub anduri klassist ja sügavusest.
<sup>4</sup> Sõltub andurist, vee soolasusest, põhja tüübist ja muudest veeoludest.

### 7x mudelid

Mõõdud, ainult seade (L x K x S)	232 x 143,1 x 67 mm (9 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> x 5 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> x 2 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> tolli)
Mõõdud, hoidikus koos päikesekattega (L x K x S)	243,4 x 153,9 x 105,5 mm (9 $^{9}/_{16}$ x 6 $^{1}/_{16}$ x 4 $^{1}/_{8}$ tolli)
Ekraani suurus (L x K)	86,9 x 155,1 mm (3 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> x 6 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> tolli) 177,8 mm (7 tolli) diagonaal
Vaba ruum lähima takistuseni kaardiplotteri taga	62,5 mm (2 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> tolli)
Kaal	0,68 kg (1,5 lb.)
Max voolutarve	15 W
Tüüpiline voolutarve 12 Vdc juures (RMS)	1,1 A
Max voolutarve 12 Vdc juures (RMS)	1,25 A
Juhtmeta side sagedus	2,4 GHz @ 19,7 dBm maximum
Kompassile ohutu vahemaa	12,7 cm (5 in.)

